

步入式快速温变试验箱 高低温交变试验箱 恒温恒湿测试设备

产品名称	步入式快速温变试验箱 高低温交变试验箱 恒温恒湿测试设备
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	是否支持加工定制:否 是否进口:否 湿度范围:20%
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

步入式环境试验箱是一种用于模拟和测试产品在不同环境条件下性能和可靠性的实验设备。它通常具有较大的内部空间，可以容纳大型产品或多个样品，以进行各种测试和观察。

步入式环境试验箱主要特点如下：

内部空间大：具有足够的空间容纳大型产品或多个样品，以便进行多种类型的测试。

温湿度控制能力强：能够精确控制环境中的温度和湿度，并提供稳定的恒温恒湿环境。

多重环境参数模拟：除了温度和湿度控制外，还可以模拟其他环境参数，如光照、振动、气压等，以满足不同测试需求。

安全保护功能：配备各种安全保护措施，如过载保护、漏电保护、热保护等，确保设备的安全运行。

灵活性和可调性：具有灵活的操作界面和控制系统，可以根据测试需求进行参数调整和实时监控。

步入式环境试验箱广泛应用于电子、汽车、航空航天、制药等行业，用于测试产品在不同环境条件下的性能、可靠性和耐受能力。它可以模拟高温、低温、湿热、干燥、盐雾、气候变化等各种环境条件，以评估产品的适应性和稳定性。通过在步入式环境试验箱中进行测试，企业可以更好地了解产品在实际使用环境下的表现，并进行相关改进和优化。

步入式环境试验箱操作步骤

1、检查设备的状态；安装试验样品；打开总电源，启动水塔和水泵；

- 2、打开设备电源开关，检查水压正常和排水管路的通畅；
- 3、在触摸屏上选择试验类型，设置测试参数；
- 4、确认以上步骤操作无误后,点击触摸屏上的“启动”按钮；5：试验完成,点击触摸屏上的“停止”按钮；
- 5、在做低温或有湿度的试验时，设置高温工作至少2小时烤干箱体内部水雾，保证步入式试验箱关机后内部干燥和清洁；
- 6、关闭“断路器”，关闭循环冷却水系统，关闭总电源。

适用于对工业产品进行湿热实验、高温实验、低温实验以及高低温渐变实验，具有极限温(湿)度范围广和实际温(湿)度精度高的特点，经过国家环境实验设备质量