

铁水专用取样器

产品名称	铁水专用取样器
公司名称	河北恒兆冶金科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座2506
联系电话	0311-89928986 18931993179

产品详情

取样器系列分为钢水取样器和铁水取样器两个系列：**钢水取样器**

适用中间包，钢包及连铸取样，炉前，吹氩站

等处取样；**铁水取样器**

适用于脱硫，倒灌站等处取样二者样品室中的样品可供光谱分析及其他分析，获得所需成分的数据，据此控制炼钢、炼铁过程中调整其成分。

用于快速取出成型钢样、铁样供光谱分析，具有结构简单、应用方便的特点。

名称	型号	用途	样品规格		进样口直径和长度 (mm)
			直径 (mm)	厚度 (mm)	
钢水取样器	bgqg	炉前	38	17	6 × (20-30)
		炉后	30	14	7 × (20-45)
铁水取样器	bgqt	脱硫	35	14	10 × 1.5
		倒灌	6	50	

主要特点：

- 1、钢水取样器用于快速取出成型钢样供光谱分析，具有结构简单、应用方便等特点。
- 2、钢水取样器刀锋取样合格率：大于97%。
- 3、钢水取样器取出的钢样：饱满、质密、光滑、无大气孔。

使用方法：

- 1、将取样器插入专用测枪。
- 2、测量时钢水取样器倾斜60-65度，插入钢水中，插入深度为350mm以上，取样时间4-6s.
- 3、取样器从金属熔炉、钢包中取出后，在地上轻轻敲动，钢样便会落在地上。

注意事项：

- 1、取样器在保存期间必须防止受潮。
- 2、钢水温度必须为1500度以上取样。
- 3、避免强烈震动，以防止石英管破碎。
- 4、使用时必须把取样器放在60度烘箱中烘烤10小时。
- 5、钢水取样器插入钢水中的深度、停留时间要严格按照规定执行。