

# 织物克重专用仪

产品名称	织物克重专用仪
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

## 产品详情

### 织物克重仪

配置表：(3000g/0.01g)电子天平一台

织物取样器一个带胶垫片 刀片

产品说明：用于各种织物,纸张和不织布等材料的取样特点：铝合金材质，厚度可调，保护垫和刀片不易损伤。主要技术指标：取样面积：100cm<sup>2</sup> 最大可切厚度：5mm. 另有其它特殊规格尺寸的圆盘取样刀可供(φ140mm、φ74mm、φ38mm、φ36mm、及用户指定的其它任意尺寸规格). 圆盘取样器(克重仪)可以快速、精确、安全的切出100平方厘米(1平方米的1%)大小的圆形试样，然后用精度为0.01克的天平称出重量，乘以100就是织物（纸张）的每平方米的克重。产品特点:优质铝合金材质，进刀量厚度无级可调型(厚度可调范围:0-5mm), 最大程度地延长刀片及橡胶垫的使用寿命。一:使用方法：1，将待裁织物平铺在橡胶垫上，将圆盘取样器放在织物上，拉出取样器上的锁紧装置，旋转约90度，一手扶住外罩，一手握住波纹手轮，并施加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮（转角大于90度），即可将圆试样裁取。2，取样器使用后即锁紧装置，旋转至原位，使刀片不能外露，以免伤手和其他物品。3. 结构与调整4．切刀刀片为双面刀片共有四片，为圆外接四等份均布，刀片可以更换，具体操作为：松开十字螺钉（每片上有四颗螺钉），取下刀片压板与取样刀片，换上新的刀片，压上刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向，并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧十字螺钉即可。5. 仪器底部有直纹刻痕，用于固定试样，便于切割，防止试样打滑。

二: 结构与调整: 圆盘取样器刀片为双面刀片共有四片，为圆外接四等份均布，刀片可以更换，具体操作为：松开螺钉（每片上有四颗螺钉），取下刀片压板与取样刀片，换上新的刀片(每片刀片四个刀刃角可循环使用4次)，压上刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向，并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧螺钉即可。

广汇仪器长期现货批发零售

织物克重仪(电子天平+取样器),定货时请确定电子天平的最大称重范围.电话：15322443198，联系人；徐

小姐