

硫化氢检测盒 - 水产养殖水质分析检测

产品名称	硫化氢检测盒 - 水产养殖水质分析检测
公司名称	齐齐哈尔市池塘柳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	齐齐哈尔市龙沙区鹤城体育场南侧
联系电话	4006666974

产品详情

项目：硫化氢 规格：比色卡一张，吸管一个，刻度管一个，硫化氢试剂2瓶（液体）测定次数：50次/盒
测定范围：0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30mg/l 【养鱼说明】

养殖水质应控制在0.1ppm以下，0.5ppm时会引起死亡或患病，高于0.8ppm会引起大批死亡。

河蟹、对虾育苗水质应控制在0.05ppm以下，0.3ppm轻度死亡;超过0.5ppm时将引起大量死亡。 解决方案

1、正常情况下，硫化氢含量应低于0.1ppm 2、如果含量偏高，应采用以下措施（1）

将ph值控制在7.5-8.5之间，若ph值偏低，应首先使用生石灰提高ph值（2）使用水必净，吸收沉淀h₂s

（3）开增氧机或使用氧特多增氧以氧化h₂s 【操作说明】先用待检水样冲洗比色管两次，然后取待检水样至比色管20毫升刻度线，向比色管中滴加硫化氢试剂10滴，轻轻颠倒一次（只一次），静置10-15分钟后，自上而下与标准色卡目视比色，与比色管中溶液色调相近的色标即是水样中硫化氢的含量（以硫计：毫克/升）注意：若水样浑浊，可先加几沆稀碱，过滤后再按上述方法测试。

保质期：1年

详细介绍：

水质快速检测试剂盒系列产品现向全国诚招各地经销商、淘宝经销商，欢迎大家咨询、合作。

【产品特点】

不需要任何设备，采用目视比色法进行测量。

适用于家庭饮用水、企业用水、养殖用水等各种水质的现场水质分析。

使用方法简单，测定结果可靠。

体积小，重量轻，携带方便。

2~10分钟即可完成一个水样的分析工作。

检测分析费用低。

测试人员无需培训，只需按说明书步骤操作即可。

【适用范围】

1.用于测定水样中硫化物的浓度

2.硫化氢检测盒：水产养殖、农田灌溉、环境保护、废水检测、食品企业用水检测、卫生防疫水质检测等多种水质的现场快速检测。

【销售相关】

1、官方网址：<http://www.chitangliu.com>

2、二氧化氯：<http://www.eryanghualv.com>

3、企业电话：400-6666-974

4、传真：0452-6166050

5、手机：15645227980

6、qq：576661656