LY-7B花生水分测定仪30年金牌品质

产品名称	LY-7B花生水分测定仪30年金牌品质
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	350.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

世界最早的花生水分测定仪 ly-7b型 国内首创 2005年世界上最棒的测量速度最快,便于携带,测量准确,物美价廉的花生水分测定仪在山东德州鲁玉水分仪器厂诞生了,自投放市场以来,赢得客户的大量好评,经过近10年的磨练和改进。该产品技术在同行业遥遥领先。独具:自动背光,数据锁定,超干启动,计算平均值,精度0.1%,再加上精益求精的永不变形的特质钢针(国家专利),使得仪器近乎完美。没有最好,只有更好,是我们的仪器的追求。欢迎客户来电来函提出宝贵意见,一经采纳,免费赠送一台升级版的最新款仪器,而且保用终身。 ly-7b系列微电脑花生水分测量仪 一、含水率测量范围

- 1、回潮率显示:3位lcd液晶显示,显示清晰、分辨率0.5%
- 2、语言功能:全程语言提示,语音报数,超标报警,低电压语音提示"请换电池"。
- 3、全自动背光源:数据显示清晰,夜间仍可使用4、平均值功能:自动计算探针之间花生水分平均值。
- 5、电源:4节五号电池。 6、使用环境:建议使用温度 5 45 ,测量高回潮,相对湿度不大于85%,测量低回潮,相对温度不大于65%。 二、功能键操作
- 仪器面板设,开关,种类,语音,限值,修正键。操作简单方便,全自动傻瓜式操作。
- 1、种类:花生米,带壳花生、花生壳 2、平均键:无 3、超标设定键:您若需用含水超标,回潮超标语音提示,您首先把语音设定到含水超标或回潮超标,不要松手,此时屏上会滚动显示您需要的超标设定值,也可逐步进位,按一下进0.5。 5、高水/低水键:无 6、修正键:温差修正按一次修正键修正一个点(+1~+5)(-1~-5),您可选择需要的修正值(附温差修正表)。 7、开机/关机键:当您完成半天或一天测量,可按一下关机键即可关机,要开机按一下开机键即可开机、可正常测量。 三、测定操作将仪器探针全部插入被测物体中,仪器会自动显示你含水率,并语音提示。 四、地区差修正如果测量值和实际值有误差,可以按住修正键进行修正,可以加减1-5个水分。 五、注意事项仪器应保持干燥,长期不用时,应取出电池,防止电池霉烂,漏液而损坏仪器。
- 售后服务:保修一年,终身服务质量标准:国标仪器尺寸:主要技术参数
- lv-7b(hs)花生双杆水分测定技术指标1、 测量品种: 花生 2测量范围: 8%—40% 3测试原理 电导式
- 4、分辨率: /0.5% 5、传感器/长40cm长度可以定做(加硬进口钢)/5、显示方式
- 三位液晶显示,语音播报6、电源:直流6v/7、五号电池4节/8、寿命5年9、外形尺寸
- 600mm×75mm×35mm 重量600g 10、芯片 日本进口 11、响应时间 1秒 配置
- 主机、精美皮包、说明书合格证各一份