

# LY-7B花生水分测定仪30年金牌品质

产品名称	LY-7B花生水分测定仪30年金牌品质
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	350.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

## 产品详情

世界最早的花生水分测定仪 ly-7b型 国内首创 2005年世界上最棒的测量速度最快，便于携带，测量准确，物美价廉的花生水分测定仪在山东德州鲁玉水分仪器厂诞生了，自投放市场以来，赢得客户的大量好评，经过近10年的磨练和改进。该产品技术在同行业遥遥领先。独具:自动背光，数据锁定，超干启动，计算平均值，精度0.1%，再加上精益求精的永不变形的特质钢针（国家专利），使得仪器近乎完美。没有最好，只有更好，是我们的仪器的追求。欢迎客户来电来函提出宝贵意见，一经采纳，免费赠送一台升级版的最新款仪器，而且保用终身。 ly-7b系列微电脑花生水分测量仪 一、含水率测量范围

- 1、回潮率显示：3位lcd液晶显示，显示清晰、分辨率0.5%
- 2、语言功能：全程语言提示，语音报数，超标报警，低电压语音提示“请换电池”。
- 3、全自动背光源：数据显示清晰，夜间仍可使用
- 4、平均值功能：自动计算探针之间花生水分平均值。
- 5、电源：4节五号电池。 6、使用环境：建议使用温度 - 5 - 45 ，测量高回潮，相对湿度不大于85%，测量低回潮，相对湿度不大于65%。

### 二、功能键操作

仪器面板设，开关，种类，语音，限值，修正键。操作简单方便，全自动傻瓜式操作。

- 1、种类：花生米，带壳花生、花生壳
  - 2、平均键：无
  - 3、超标设定键：若您需用含水超标，回潮超标语音提示，您首先把语音设定到含水超标或回潮超标，不要松手，此时屏上会滚动显示您需要的超标设定值，也可逐步进位，按一下进0.5。
  - 5、高水/低水键：无
  - 6、修正键：温差修正按一次修正键修正一个点（+1~+5）（-1~-5），您可选择需要的修正值（附温差修正表）。
  - 7、开机/关机键：当您完成半天或一天测量，可按一下关机键即可关机，要开机按一下开机键即可开机、可正常测量。
- ### 三、测定操作
- 将仪器探针全部插入被测物体中，仪器会自动显示你含水率，并语音提示。
- ### 四、地区差修正
- 如果测量值和实际值有误差，可以按住修正键进行修正，可以加减1-5个水分。
- ### 五、注意事项
- 仪器应保持干燥，长期不用时，应取出电池，防止电池霉烂，漏液而损坏仪器。

售后服务：保修一年，终身服务 质量标准：国标 仪器尺寸：主要技术参数

ly-7b (hs) 花生双杆水分测定技术指标 1、测量品种：花生 2测量范围：8%—40% 3测试原理 电导式

4、分辨率：/0.5% 5、传感器 /长40cm长度可以定做（加硬进口钢） /5、显示方式

三位液晶显示，语音播报 6、电源：直流6v/7、五号电池4节/8、寿命 5年9、外形尺寸

600mm × 75mm × 35mm 重量600g 10、芯片 日本进口 11、响应时间 1秒 配置

主机、精美皮包、说明书合格证各一份