

# 氨氮检测盒 - 水产养殖/水族养鱼水质氨氮快速检测试剂盒

产品名称	氨氮检测盒 - 水产养殖/水族养鱼水质氨氮快速检测试剂盒
公司名称	齐齐哈尔市池塘柳科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	齐齐哈尔市龙沙区鹤城体育场南侧
联系电话	4006666974

## 产品详情

项目：氨氮（以 $\text{nh}_3$ 、 $\text{nh}_4^+$ 计） 规格：比色卡一张，吸管一个，刻度管一个，氨氮试剂（1）一瓶（液体），氨氮试剂（2）一瓶（液体） 测定次数：50次/盒 测定范围：0.2-0.40-0.60-0.90-1.20-1.50mg/l

【操作说明】本产品测出来的是水中氨氮的总量，即：非离子氨 $\text{nh}_3$ 、离子氨 $\text{nh}_4^+$ 的总和。非离子氨（ $\text{nh}_3$ ）是水产动物的头号隐形杀手。如需知道 $\text{nh}_3$ 的浓度，需要自己根据国家 $\text{nh}_3$ 换算标准来换算。

养殖生产中应将 $\text{nh}_3$ 的浓度控制在0.015ppm以下，高于0.02ppm会引起死亡。

河蟹、对虾育苗 $\text{nh}_3$ 应控制在0.01ppm以下，超过0.01ppm将引起死亡。

ph影响 $\text{nh}_3$ 的毒性，ph低于7时 $\text{nh}_3$ 几乎无毒，高于8.5时毒性剧增。【操作说明】先用待检水样冲洗比色管两次，然后取待检水样至比色管20毫升刻度线（若水样需过滤，应先加几滴稀酸），向比色管中滴加氨氮试剂（1）10滴，盖上瓶塞摇匀，打开瓶塞再滴加试剂（2）10滴，盖上瓶塞摇匀放置5分钟，自上而下与标准色卡目视比色，与比色管中溶液色调相近的色标即是水样中氨氮的含量（毫克/升）

保质期：1年

详细介绍：

水质快速检测试剂盒系列产品现向全国诚招各地经销商、淘宝经销商，欢迎大家咨询、合作。

### 【适用范围】

氨氮检测盒适用于：生活饮用水、水产养殖、农田灌溉、环境保护、废水检测、电镀污水检测、酒店洗涤剂检测、食品企业用水检测、纺织印染水质检测、养观赏鱼水质检测、卫生防疫水质检测等多种水质的现场快速检测。【产品特点】 不需要任何设备，采用目视比色法进行测量。

适用于家庭饮用水、企业用水、养殖用水等各种水质的现场水质分析。

使用方法简单，测定结果可靠。 体积小，重量轻，携带方便。

2~10分钟即可完成一个水样的分析工作。 检测分析费用低。

测试人员无需培训，只需按说明书步骤操作即可。

**【销售相关】**

- 1、官方网址：<http://www.chitangliu.com>
- 2、二氧化氯：<http://www.eryanghualv.com>
- 3、企业电话：400-6666-974
- 4、传真：0452-6166050
- 5、手机：15645227980
- 6、qq：576661656