

电子计量勺 调羹计量勺 电子勺

产品名称	电子计量勺 调羹计量勺 电子勺
公司名称	苏州献恒电子有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:OEM 产品类型:电子 型号:JLS02
公司地址	暂无
联系电话	86-512-61878536 13073388133

产品详情

品牌	OEM	产品类型	电子
型号	JLS02	最大称量	500G
分度值	0.1G	产地	CHINA
贸易属性	外贸原单	产品类别	厨房秤

电子量勺, 对小重量物品如面粉、牛奶、油可以进行精确的称量, 克、盎司重量单位任意切换, lcd锁定显示, 易读易用, 外型小巧时尚, 放置方便不占地方。本品可应用于烹调, 少儿喂食, 药房计量, 病人进食计量等多种场合, 让您的工作生活无微不至, 更加科学健康。

一、功能示意图tare开/关机, 去皮, 归零hold锁定当前重量显示, 按hold键解锁mode单位切换盎司(oz)或者克(g)

(注: 勺子可用来装被称量物品。)

二、使用说明

1.按“tare”键, 电子量勺开机, 大概2秒钟以后, lcd上面显示“ ”, 如果显示的不是“ ”, 请按“tare”键归零。

2. 该产品的最大量程是500g, 如被称物品超过最大量程, lcd上面会显示“err”, 重量为负数则lcd上显示“-”。

3.称重,有两种操作方法,如下:

将电子量勺放置在水平台上称量,注意不要让电子量勺倾斜;

也可以握住电子量勺手柄对物体称量,但称的时候要注意量勺要处于水平状态,可以查看手柄上面的水平尺,水平尺的气泡处于中间位置时说明此时量勺正处于水平状态,此时可进行精确称量。

4. 按“mode”键可以切换重量单位(oz或g)。

5. 按“hold”键锁定lcd上显示的数值,此时您可先将被称物品取出再进行读数。读数完毕后按hold键可以解除锁定,电子量勺也可以在20秒之后自动解除锁定。

6. 假如您要称一些液体类、粉状类或者易腐蚀类物品,可将容器先放入勺内,然后按“tare”对容器进行去皮归零操作,再将要称重的物品倒入或放入容器内称重,因此时已完成去皮操作,所显示重量即为该物品的净重。如果您进行去皮操作之后立即将勺内物品取出,此时重量将会呈现负数,lcd上面显示“-”。

7. 长按“tare”键3秒后,电子量勺将关机,若30秒内对本产品不进行任何操作,该产品将自动关机。

三、电池

产品使用锂电池

四、技术参数

量程200g 300g 500g

确度0.1g待机电流2ua

五、操作提示

本产品的最大量程是500g,称量精度是0.1g,请勿将超过最大量程的物品用本产品称量,否则可能损坏产品。

当重量小于最大量程的10%,按“tare”键归零,lcd上不显示“tare”;当大于最大量程的10%,按“tare”键归零,显示去皮标志“tare”。

开机时产品自动进行低电压侦测,如电量过低,lcd将显示电量过低的标志“Lo”,产品将于2秒后自动关机。请及时更换新电池。

勺子部分可以取下,方便清洗;勺柄部分含电子组件,应避免受潮。

六、安全提示

本产品为精密仪器,不用时应稍作清洁,并放置在儿童接触不到的地方,以免损坏

请勿用硬物敲击或者与硬物用力碰撞,要轻拿轻放

本产品不应在微波炉中煮烧

使用者不宜自己拆装

公司产品销往美国、日本和欧洲国家，通过ce,rohs认证。品质保证！欢迎国内外的买家洽谈合作。