

# 不干胶剥离强度试验机

产品名称	不干胶剥离强度试验机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 不干胶剥离强度试验机

不干胶剥离力试验机可准确测量初始粘度力值大小，确保数据准确可靠。其产品符合FINAT和ASTM等，被广泛应用于研究中心、胶粘制品企业、质检中心等单位。

是将测试样品胶面对标准实验板进行滚压三次，放置一段时间后，将其装夹在剥离试验机上。随后以180度的形式剥离试样和实验板，力值传感器会记录剥离过程中产生的力值。后将剥离力值除以试样剥离宽度，即可得到剥离强度。

不干胶剥离力试验机在市场上的应用前景广阔。随着制造业的不断发展，各种胶粘制品的需求量也在不断增加。不干胶剥离力测试仪作为控制产品质量的关键工具，将越来越受到企业的重视。

同时，该仪器在测试不干胶、标签以及医用胶带等相关制品的剥离强度方面具有显著优势。通过正确的使用方法和对其结果进行科学分析，企业可以有效地评估产品的粘性性能，进一步优化产品设计和生产过程。

为了更好地发挥不干胶剥离力测试仪的作用，企业应根据实际需要选择合适的仪器，并严格按照操作规程进行实验，提高数据的准确性和可靠性。

### 技术参数

标准压辊 2000g ± 50 g

试验力	30N
试验力有效范围	2% ~ FS
试验力小读数值	0.001N
位移小读数值	0.01mm
测试精度	1级
速率范围	1 ~ 500mm/min无级调速
速度精度	± 2%
试样宽度	0 < L ≤ 30mm
外形尺寸	550 × 370 × 240 mm(长宽高)
工作温度	15 ~ -50
相对湿度	高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

## 参照标准

中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、YY/T 0148

## 产品配置

标准配置：主机、夹具、微型打印机、标准手持压辊、标准试验板 选用配置：测试软件、通信电缆

包装的质量直接影响产品的运输与存储，包装作为产品的重要组成部分，在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。我国也陆续颁布相关法规，将包装及包装材料质量检验列为企业必需开展的重点工作之一；各行业不仅要关注产品的质量，也要对包装物的质量进行把控。

物理机械性能是衡量药品包装在生产、运输、货架期、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，一般包括：拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能等。

## 不干胶剥离强度试验机

此为广告