

水溶性金属切削液 美科MB-102

产品名称	水溶性金属切削液 美科MB-102
公司名称	东莞市美科石油化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇良边石大路32号
联系电话	86-076983260089 13929202305

产品详情

水溶性金属切削液mb-102

12年生产经验，知名切削液品牌——东莞美科

一、用途

mb-102水溶性金属切削液，适合于应用在那些要求切削润滑性的金属工件的车削、切削、研磨、轻冲压、拉伸加工等方面。适用的金属包括：不锈钢、合金钢、铸铁、铝合金、铜合金、还有硬质的合金等。是一款水溶性的乳化切削液。最突出的特点就是其防锈性能，和通用性能。包装:18l/桶，200l/桶。

东莞美科切削液12年切削液生产研发经验值得信赖。现正全国火爆招商加盟进行中，诚招各国各地区的经销商。

二、水溶性金属切削液理化指标

项目	指 标
外观（母液）	棕黄色液体
1:20稀释后	奶白色液体
ph值	8.2

三、水溶性金属切削液相关推荐

通用磨削液	mb125	9-10	透明	黑色金属,有色金属加工
铜铝切削液	mb133	8.5-9.5	浅蓝	铝,铜,不锈钢,碳钢,铁,切削/攻牙
多功能切削液	mb113	8.5-9.5	浅透明	有色金属,合金,高速精密加工切削

四、美科切削液小知识分享：

乳化油的为防止腐败应对措施

- (1) 注入新液时。首先要把机床周围及供液系统内的切削液和油污等物全清除，并用杀菌剂消毒后才加入新液。不清洗干净就等于向新液中投放腐败的菌种。
- (2) 乳化液稀释要用自来水或软水，避免使用含大肠杆菌和无机盐多的地下水。或采用南京开源牌线切割乳化油(抗硬水),可解决析油析皂现象.
- (3) 要进行补给液的管理，保持乳化液在规定的浓度下工作，稀薄浓度的乳化液助长细菌的繁殖。
- (4) 当发现ph值有降低的倾向时，应添加ph值增高剂，使ph值保持在9左右。当乳化液的ph值超过9时，微生物便难于繁殖。
- (5) 节假日等长期停机时，应向液箱内定期鼓入空气，以防止厌氧菌的繁殖，同时也可除去臭气。

五、美科切削液格言分享：

凡是内心能够想到、相信的，都是可以达到的。 [napoleon hill]

一个客观的艺术不只是用来看的，而是活生生的。
但是你必须知道如何去靠近它，因此你必须要做静心。 [osho]

烦恼使我受着极大的影响.....我一年多没有收到月俸，我和穷困挣扎；我在我的忧患中十分孤独，而且我的忧患是那么多，比艺术使我操心得更厉害！ [米开朗基罗]

公司名称：东莞市美科石油化工有限公司

地址：东莞市寮步镇良边石大路32号

联系人：钟萍萍

手机：13609666165

联系电话：0769-83260089

传真：0769-83260086

邮编：523403