

# 窗口关闭式采样探子，末端封闭式采样探子

产品名称	窗口关闭式采样探子，末端封闭式采样探子
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	600.00/个
规格参数	
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

## 产品详情

普勒/pull系列窗口关闭式采样探子----最快捷，最方便，最安全的小颗粒取样工具！

普洛帝全球分析仪器事业部推出全新小颗粒系列取样器，普勒/pull品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国实验材料学会、中国国家标准、中国石化标准和中国固体化工产品标准。产品介绍：

窗口关闭式采样探子符合gb/t 6679-2003《固体化工产品采样通则》，适用于粉末、小颗粒、小晶体等固体化工产品采样。采样探子由两根配合紧密的管子组成，外管开一组槽子，内管相应开一组槽子。取样时内外管槽口封闭沿一定角度插入物料，到达指定深度后转动打开槽口，抽出前槽口应封闭，将所取物料倒入样品容器内，完成一次取样。不仅适合采集全部样品，而且适合采集部位样品。

适取样品：适用于粉末、小颗粒、小晶体、粮食等固体化工产品采样

参数阐述：

产品名称：窗口关闭式采样探子

适取场合：袋装、箱装、桶装等

材 质：不锈钢

规 格：32\*800、32\*1000、19\*600等，可订制其他规格（单位：mm）

品 牌：普勒/pull 请认准普勒/pull商标，以防假冒

产 地：中国；用 途：化工厂、肥料厂、药厂、粮食公司常取小颗粒的容器

窗口关闭式采样探子特点：

1、材质304不锈钢，对样品无污染，广泛应用于药品、食品等行业。

- 2、 采样探子内壁、 外壁抛光处理， 可防止污染样品且更容易清洁。
- 3、 采样探子所有部件均可拆卸， 便于清洁， 可防止细菌、 污染物的存留。

窗口关闭式采样探子使用方法:

- 1、 使用前应检查采样探子是否清洁。
- 2、 将采样探子槽口封闭并沿一定角度插入物料， 到达指定深度转动打开槽口后转动2-3次， 待物料进入槽内， 封闭槽口， 小心的将采样探子抽回， 将采样探子中的物料从采样探子后端倒入样品容器内。
- 3、 如果物料不松散， 将卸料推杆从采样探子后端插入使物料顺利进入样品容器。
- 4、 将采样探子擦拭干净， 完成取样。

具体详情请电询陕西普洛帝测控技术有限公司！ 普洛帝、 puluody、 普勒、 pull为pldmc公司在中国大陆注册的商标！ 有关技术阐述、 参数、 服务均为普洛帝测控独家拥有， 普洛帝保留对经销商、 用户的知情权！ 普洛帝荣誉出品： 全程取样器， 汽油取样器， 柴油取样器， 重油取样器， 渣油取样器， 薄壁加重取样器， 天然气采样钢瓶， 防静电采样绳， 三酸取样器， 耐酸点采样绳， 沥青取样器， 石油实验室分析仪器， 油液颗粒度分析仪， 颗粒计数器、 颗粒计数仪、 颗粒计数系统、 油液取样器， 颗粒度取样瓶等