

# 锡膏粘度测试仪PCU---200系列

产品名称	锡膏粘度测试仪PCU---200系列
公司名称	深圳市华欣茂科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坂田街道兴中正工业园4栋
联系电话	86-75584165191 13902953624

## 产品详情

### 一：前言：

市场上的锡膏虽经过鉴定，但锡膏的品质会随着运输，长时间储存而变质。或因厂商不同，产品品质也会有异。因此，辨别和测定锡膏的粘度也为smt生产厂商重要的一项工作流程。

快速，简便且准确的粘性测试。


固定的剪切速度和剪切时间，无需复杂的计算。



符合国际标准，自控式测试，无需专业操作员。

### 二：产品型号：

malcom:pcu—201/203/205



注：pcu-203，pcu-205与pcu-201的外观完全相同

### 三：技术参数：

泵式 回转数n：1~50rpm

剪切速度d：(0.6 × n) s的负一次方

可重复精度：±0.5% 测量范围：5.0---800 pa.s

测定精度：指示值的5% 温度范围：室温 ±5%显示

记录器输出：粘度：1mv/pa · s，温度：10mv/ ° c

回转数精度：±2编码器控制

打印显示：粘度，温度，切变速率，转速，日期，jis标准（程序控制，自动测试并打印）

自动测量：jis准备方式（只限于pcu-203和pcu-205，pcu-201无此功能）。

电 源：220v 55hz 70w

外形尺寸：l410 × w350 × h500mm

特 长：

⑧ 可连续测定非牛顿流体，且现性好。（剪切速度，剪切时间一定）

⑧ 内设有可打印出粘度测定结果的打印功能。

⑧ 因测定部是密闭式的，提高了温度调节功能。

⑧ 边搅拌，边测定粘度。

⑧ 可自动测定jis规格测定法（只限于pcu-203和pcu-205，pcu-201无此功能）

⑧ 为了能正确地测定，需要维持好本仪器的各项性，因此需定期对本仪器进行校正。校正时可使用jisz8809或js160000的校正标准液比较适合，也可采用硅胶kf96f100000的校正液。

内搅拌器壹支 外搅拌器壹支

孔毛刷壹支 塑料搅拌刀壹支

修卡壹份 电源线壹条

各壹本

用：

产品pcu-200系列三款仪器不同点：

的测试方法简单的就是只能手动方法测试；

的测试方法是除了有pcu-201的功能外，又可自动（也就是日本的所谓jis标准）；

的功能除具备pcu-203的功能外，还具备和电脑连接，通过视屏查看jis八项粘度值的不同变化曲线；

注：现在国内市场上锡膏的粘度值，大多都是以本品牌锡膏粘度测试仪测出的粘度值为标准的；