

厂家直供臣平食品冷藏箱CPY033果蔬冷藏配送箱

产品名称	厂家直供臣平食品冷藏箱CPY033果蔬冷藏配送箱
公司名称	杭州臣平机械设备有限公司
价格	295.00/台
规格参数	外:501*331*264 内:458*290*253
公司地址	杭州西湖区龙申综合发展中心
联系电话	86-0571-88682920 057188687920 18005814577

产品详情

杭州臣平生鲜配送箱适用于各种有机农产品的冷藏配送，该箱参照医用冷藏箱的标准，里外三层，外壁为注塑工艺的pp/pe，内壁为注塑工艺的pp，中间保温层为pu发泡。里面配有保冷作用的大冰盒，实现无电冷藏。

型号：	冷藏箱cpy033
应用领域：	人畜疫苗、生物制剂、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、有机蔬菜、肉类有机相关冷链运输
内部容积：	33l
外部尺寸：	501*331*254mm

内部尺寸：	458*290*253mm
保冷时间：	保冷时间：环境温度43℃下，箱内液态温度2~8℃，冷藏时间48小时；增加冰源可使加到72小时。
制作工艺：	内外层采用高强度环保材料pp（食用）abs（食用），中间夹层采用聚氨酯材料（pu）做层，经过世界上最先进的-----旋转模压工艺一次成型精制而成的，配有海洋不锈钢锁扣
箱体材质：	pp原米塑料
箱体自重：	8kg
保温层：	聚氨酯无氟发泡（pu发泡）
隔层厚度：	35mm
箱体承重：	箱体承重100公斤以上，连接件拉力60公斤以上
牢固等级：	箱体A级，连接件B级；
配件材质：	塑料，

冰源配置：	1.8l大冰盒
冰源材料：	材料：聚乙烯 高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性；
冷冻特点：	在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15%；
其他说明：	全拆卸盖体，

产品详细特点： 一：密封性强

本产品内外层采用高强度环保材料pp（食用）abs（食用），中间夹层采用聚氨酯材料（pu）做保温层，经过世界上最先进的-----旋转模压工艺一次成型精制而成的，配有海洋不锈钢锁扣。让您在运输有机蔬菜的时候更安全。 二：环保

无毒无味、抗紫外线、让健康蔬菜更安全。不易变色，表面光滑，容易清洗。

三：保冷性能优越保温效果好

产品配合0.4升卫生厅标准冰排，将冰排放入-2 冰柜里冷冻24小时充分蓄冷，按照标准配置，有机蔬菜配送箱内温度保持在8 以下可以达到24小时，适用于各种中远距离低温有机食品运输。

四：耐热耐冷

为了保持有机蔬菜在运输过程中的安全，有机蔬菜配送箱对耐热性耐冷性的要求比较高，在高温的水中不会变形，甚至可以用沸水消毒。 五：耐用

要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，正常使用可达10年之久。循环使用，安全环保

适用范围

本产品适用于任何物品的长时间冷藏和保鲜，适合野营、郊游、垂钓、漂流等户外休闲活动中使用；还可适用于医用采样、取样，生物制剂冷藏低温运输、血液运输等！也可用于超市购物时保存需要冷藏保鲜的物品！

产品使用说明

1. 使用冷藏箱前仔细检查包体是否有破损，破洞，扣具是否损坏，确保冷藏箱，血液运输箱的密封性完好。
2. 取出冷藏箱箱内配置的冰盒，检查冰盒是否完好. 注水至标示的注水线处。
3. 将注水好的冰盒分开，平整的放入冷库或者冷柜，适当预留空间（因冰盒冷冻后体积会略为膨胀），冷冻约6-10小时以上（该时间长短与设备冷冻能力有关）直到蓄冷剂完全结冻成固体.
4. 把冻结好的冰盒放入冷藏箱.
5. 待冷藏箱箱内温度达到要求后，放入物品.若有搭配隔板，请将物品与冰盒之间用隔板隔开.
6. 盖上盖子，检查冷藏箱箱盖是否密封.

注意事项

- 1.使用一段时间后，当冷藏箱内的温度高于8 时，请替换完全冰冻的冰盒。
- 2.使用完冷藏箱后，仅需要用干布轻轻擦拭箱体即可。
- 3.请妥善保管冷藏箱，以便再次使用
- 4.请轻拿轻放冰盒。如遇冰盒破裂，请更换新的冰盒
- 5.冷藏箱/冷藏包内冰盒数量可灵活调整，以满足不同客户对温度和空间的要求
- 6.冬天，即使除去内袋和冰盒，冷藏箱具有非常好的保温效果.