

水硬度测试盒 液体滴定法 可测任何浓度 钙镁总硬度测定 体积换算

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 水硬度测试盒 液体滴定法 可测任何浓度 钙镁总硬度测定 体积换算 |
| 公司名称 | 杭州创禾环保设备有限公司 |
| 价格 | 78.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市江干区彭埠街道红普路759号汇禾禧福汇5 号楼237室 |
| 联系电话 | 86 571 56672118 13868112616 |

产品详情

本公司专业研发、生产、销售水处理环保监测，工业用水排放重金属、盐类离子、消毒试剂残留快速检测，欢迎拨打电话联系：13615716945

总硬度测试盒使用说明

规格简介：

产品规格：适合任何浓度

检测次数：25-40次/盒

保质期：2年

保存条件：常温，阴凉干燥处

操作说明：

测试范围：适合任何钙硬度值测试。

测试说明：

水的钙硬度是指水中钙含量，国内外均无统一表示方法。本卡暂采用德国硬度(dh)表述，即每升水含氧化钙10毫克为1度(1° dh)，生活饮用水不应大于25度。除上述方法表述外，还有氧化钙(mg/l)、碳酸钙(mg/l)以及毫摩尔(mmol/l)等表述方法。下表列出由dh换算其他表述方法，即把dh数乘表中对应的值即可。

| | | | | |
|-----|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 表述 | 硬度 (dh) | 氧化钙(mg/l) | 碳酸钙(mg/l) | 毫摩尔(mm ol/l) |
| 方法 | | | | |
| 对应值 | 1 | 10 | 17.86 | 0.178 |

注：dh表示德国硬度。

测试方法：用水样将比色管冲洗数次，再取水样至管的刻度处，加硬度试剂()10滴摇匀，加试剂()少许摇匀(此时水样显红色)，然后滴加试剂()，边加边摇，滴至水色由红变蓝为止，记下试剂()的滴数。

计算方法：钙硬度 = $0.63 \times$ 试剂()的滴数。

常见干扰：

干扰元素铁、锰、铝、铜、镍、钴等金属离子，能使指示剂褪色，或终点不明显。硫化钠及氰化钾可隐蔽重金属的干扰，盐酸羟胺可使高铁锰离子还原为低价离子而消除其干扰。

装箱明细：

硬度试剂()()各1瓶、()2瓶、试管1支、滴管1支、测试卡1张、玻璃勺1只。

产品图片：

本公司产品市场价格：