

酒精检测仪，Ebay/alipress/amazon直接供货商，量大价优

产品名称	酒精检测仪，Ebay/alipress/amazon直接供货商，量大价优
公司名称	深圳市华立鑫科技有限公司
价格	25.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:hlx 型号:pft-68s
公司地址	深圳市宝安区33区大宝路83号东方明工业城2栋四楼东
联系电话	0755-27489851 13332956288

产品详情

专利产品，专业工厂，品质保证。

专业生产呼气型酒精测试仪10年。

产品功能：1、数字显示酒精浓度结果并带有提示音2、快速响应和恢复3、报警点可选择4、红光背光灯5、自动关机省电功能6、吹嘴可更换，配送5个吹嘴

技术参数：传感器：半导体酒精传感器预热时间：10秒以内响应时间：5秒以内工作环境：5~40摄氏度
测试范围：0.00%-0.19% bac & 0.0-1.9 g/l电 源：使用2粒“aaa”碱性电池（本机不附带）

包装资料：包装方式：彩盒产品尺寸：112×68×22mm产品净量：约36g产品毛量：约60g彩盒尺寸：(130+28)×78×27mm外箱尺寸：41×31×28cm装箱数量：100pcs毛 重：6.5kgs净重：5.9kgs颜 色：黑色或灰色

注意事项：1、在饮酒至少20分钟后再进行测试，因为酒精从消化系统吸收到血液中大约需要20分钟。酒后立即测试，结果只能反映当时口腔内的酒精浓度，而不是血液中所含的酒精浓度。2、为使测试结果准确，请饮酒后等20分钟再进行测试，测试时间最好距上次测试3分钟以上。3、在进行测试前20分钟内严禁吸烟和进食。4、不要直接用化学物品或者含腐蚀性的溶解液擦拭产品，避免液体流入吹气管。5、如果在低电量下进行测试，测试值将和真实值之间将有一定的偏差。6、严禁在颜料、杀虫剂、酒精等有腐蚀性气体或空气污浊的封闭环境下放置和使用。7、擅自修理和损坏内部的零配件会导致产品故障。

附言： 饮酒驾车和醉酒驾车的标准：司机血液中的酒精含量大于或等于20mg/100ml、小于80mg/100ml为饮酒驾车，酒精含量大于或者等于80mg/100ml为醉酒驾车。 一般情况下，如果刚喝完酒，马上进行酒精测试，显示数值可能会比较高，但是20~30分钟后再测，数值可能会有所下降，但这个数值是更准确的，因为这时酒精已通过消化吸收进入血液。虽然交警对酒后驾驶进行处罚的临

界值是20mg（或0.02g），但是这并不意味着低于20mg（或0.02g），开车就是安全的。

从理论上讲，一个人饮用350ml（约相当于1小瓶）啤酒或半两白酒（20ml）后，血液酒精浓度就可达到20mg/100ml；当饮酒量上升至1400ml（约相当于3瓶500ml）啤酒或一两半白酒（80ml）时，血液酒精浓度可达到80mg/100ml。这个数据与实际测试结果有一定的出入，其原因在于人体对酒精的吸收、分解能力不同。同样一杯酒，一个人喝了可能一点感觉都没有，而另一个人喝了，则可能烂醉如泥。

根据世界卫生组织的报告显示：当驾驶人血液中酒精含量达80mg/100ml，也就是达到醉酒驾驶的临界值时，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的2.5倍。血液中酒精含量达100mg/100ml，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的4.7倍。即使在少量饮酒的状态下，交通事故的危险度也可达到未饮酒状态的2倍左右。

声明：1、无论产品是否使用，制造商和销售商都不会为违法行为负担任何责任。例如：酒后驾车、高空作业。2、每个人对酒精的反应不同，所以测试结果仅供参考，不能作为决定结果的标准。

包装图片：

其他酒精测试仪：

酒精测试仪（at-868），专利号：zl 2011 3 0429088.6

酒精测试仪（at-858），专利号：zl 2011 3 0429088.6

酒精测试仪（at-848），专利号：zl 2011 3 0429088.6酒精测试仪（at-838），专利号：zl 2011 3 0429090.3酒精测试仪（at-828），专利号：zl 2010 3 0673307.0

酒精测试仪（at-818），专利号：zl 2008 3 0154590.9

酒精测试仪（pft-68），专利号：zl 2008 3 0104691.5酒精测试仪（pft-65），专利号：zl 2012 30383947.7酒精测试仪（pft-661），专利号：zl 2009 3 0164792.6

酒精测试仪（pft-642），专利号：zl 2009 3 0164792.6

酒精测试仪（pft-64），专利号：zl 2008 3 0254422.7