

# 小型中药丸机，小型家用制丸机，医院专业制丸机

产品名称	小型中药丸机，小型家用制丸机，医院专业制丸机
公司名称	历城区飞驰机械设备经营部
价格	1900.00/台
规格参数	型号:zw-09x 适用范围:医药，科研研究 产品别名:丸子机
公司地址	中国 山东 济南 历城区 工业北路267-2号
联系电话	86-053182319157 18615273058

## 产品详情

我公司所研制的多功能制丸机主要用于中草药的成丸生产。它可高效率生产密丸、浓缩丸、水密丸、包衣、烘干及食品加工生产的丸粒状产品。机器采用高精度的机械传动方式。可连续自动（也可手动）加工成型。中药、保健、食品行业生产所需成型的圆状、片状、条状产品。采用热电烘干工艺，将制成成品进行边包衣/糖衣烘干。

小型制丸机特点：1、本机性能稳定、操作简单、清洗方便；2、本机连续出条、搓丸、烘干一次完成，且丸型光圆大小均匀，不易破碎，无需进行筛选；3、本机适用性强。可生产各种粘度的软、硬药丸，制丸合格率高，特别适合于小型药厂试制室，中药研究所、医院、药房及保健、食品成丸生产。

小型制丸机主要技术参数：1、功能范围：可生产蜜丸、浓缩丸、水蜜丸、水丸、包衣、烘干及丸状食品等。2、制丸尺寸：3(16mm)、6(19mm)、9(23mm)g也可订做12-28mm之间任意尺寸的制丸机3、输出功率：220v。280w4、生产能力：10-30kg/h5、外型尺寸：650x350x400mm6、重量：45kg7、结构：本机由挤压出条离合滚轴、制丸滚轴、水丸包衣器、全齿轮变速、电机、电加热等部件组成。8、技术特点：（1）一机多用，拆洗方便简单；（2）体积小；（3）重量轻；（4）性能稳定；（5）操作简单；（6）清洗方便；（7）省电安全；（8）噪音低；（9）造型美观；（10）与药物接触的部分及外壳全部采用不锈钢，符合gmp标准。

可以生产蜜丸 浓缩丸 水蜜丸 水丸 烘干 抛光作用

小丸：3mm-12mm 生产率：蜜丸7kg/h(5mm)为准

大丸：3g(16mm) 6g(19mm) 9g(23mm) 也可以订做12-28mm之间的。

小型制丸机主要技术参数：

型号：zw-09x（小丸机）

电压：220v

电机功率：180w 电加热：1000w

重量：30kg

外型尺寸：55\*32\*25cm

生产能力：7-15kg/h

制丸尺寸： 3、 4、 5、 6、 8、 10、 12.5毫米

功能范围：水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、包衣、烘干及丸状食品

型号：zw-09d（大丸机）

电压：220v

电机功率：280w 电加热：1000w

重量：45kg

外型尺寸：65\*35\*40cm

生产能力：10-30kg/h

制丸机分小丸机zw09x型号和大丸机zw09d型号二种，机器只是大小不一样，其它都一样。小丸机有3.4.5.6.8.10.12毫米直径的规格，大丸机分3克（16mm）.6克（19mm）.9克（23mm）三种规格。一台机器装一副模具。一副模具只能做一种规格的药丸，可以更换模具调节药丸大小，另购一副模具1000元。（小丸机可以更换小丸模具调节大小；大丸机可以更换大丸模具调节大小。因为模具尺寸不一样不能混搭）

小丸操作步骤：先把药粉合成面团，（小蜜丸加蜂蜜合成面团，如果蜜很稀可以煮粘稠一点加药粉合成面团；小水丸加水合成面团，如果粉没有粘性时需要加一些粘合剂，如把米粉或淀粉加水煮成糊状，然后再加药粉合成面团）把面团放进“挤压”口，出来是面片。再把面片放进“搓条”口，出来是条。然后把条横着放进制丸口，出来就是一粒粒的药丸了。

大密丸操作步骤：先把药粉加蜜合成面团；把面团放进“挤压”口，出来是面片。再把面片放进“搓条”口，出来是条。然后把条横着放进制丸口再压一个手柄后放开后，出来就是一粒粒的药丸了。

本公司主要生产以下设备：家庭厨房垃圾处理机、手提式高速粉碎机、摇摆式高速粉碎机、不锈钢万能粉碎机、五谷杂粮磨粉机、台式流水式粉碎机、中药制丸机、单冲压片机、小型旋转式压片机、胶囊填充板、中药切片机、固元膏蒸箱、恒温干燥箱、多功能炒货机、超微粉碎机、油脂粉碎机、肉丸机、锯骨机、切肉机、绞肉机、灌肠机、肉浆机、榨汁机、磨浆机等。是国内中小型药厂、医院、药店、诊所、实验室、食品厂、加工经营户、学校、工厂、部队、普通家庭的首选机械设备。

【联系人：钟先生】 【联系电话：18653117530 0531-58763369】 【qq：1556555818】

【qq信箱:1556555818@qq.com】 请来电或来函联系！

【公司网址：<http://www.jnfeichi.com>】

全国免费财富专线：400-050-8685

地址：山东济南历城区工业北路267号（济南一建集团总公司北临300米）快速、准确到达济南飞驰机械的线路说明：1、开车走普通道路——走高架（全福立交）在工业北路出口下2、长途车，火车站—

—坐brt-5在省图书馆下转乘46路或k93路在工业北路西段下。3、公交车——历城区乘坐8路，40路，46路，k55路，k57路，71路，k93路，106路，165路，313路等在工业北路西段下。上述方式均可到达位于工业北路的飞驰机械。

"小型中药丸机，小型家用制丸机，医院专业制丸机"的重量为30kg，产品别名是丸子机，型号为ZW-09X，适用范围是医药，科研研究