

## 煎药机销售品质保证，价格公道

产品名称	煎药机销售品质保证，价格公道
公司名称	广州雷迈机械设备有限公司
价格	5900.00/台
规格参数	品牌:雷迈 型号:zjy-380 适用范围:中药房、医药超市、中药商场、凉茶店
公司地址	广州番禺区石基镇官涌牌坊正对面直行200米宝晖工业园
联系电话	020-28655157 13250586855

## 产品详情

中药汤剂是中药的传统剂型之一，汤剂质量的好坏直接影响到临床疗效，汤剂影响疗效到物质基础主要是汤剂中煎出的有效成分，因此要发挥中药汤剂的临床疗效，必须要尽最大限度的煎出有效成分。传统的小锅单剂自煎，费时、费力，除解表药煎煮的时间稍短外，一般要每天至少花2个小时以上。煎药机煎后，病人只需将药交给药房，由医院负责煎制，当天下午可取回煎好的汤剂，整个疗程可一次性带回家，包装好，携带服用方便。

本机适用于医院中药房、大型医院超市、精品中药商场、凉茶店。该包装机也可以煎制和包装其它任何液体物料，并可以连续长时间自动包装，因此对于任何液体包装的行业或用户，都具有操作简便，省时省力，卫生保洁的使用效果。

【联系人:林小金】【联系电话：18680223761 020-28655156】

型号参数：

产品型号：zjy-380

包装能力（袋/min）：8~9

制作尺寸（mm）：155×100 175×100

最大袋容量（ml）：210

上下辊热合温度设定范围（c）：160-180

电源（v）：220

煎药功率 (w) : 1600

热合功率 (w) : 800

传动电机功率 (w) : 40

总功率 (kw) : 2.5

外型尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm) : 500 × 550 × 1200

整机重量 (kg) : 80

价格 : 5900元

( 包装袋需另外购买260元/打 一打2000个包装袋 )

产品型号	zjy-380
包装能力 (袋/min)	8 ~ 9
制作尺寸 (mm)	155 × 100 175 × 100
最大袋容量 (ml)	210
上下辊热合温度设定范围 (c)	160-180
电源 (v)	220
煎药功率 (w)	1600
热合功率 (w)	800
传动电机功率 (w)	40
总功率 (kw)	2.5
外型尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	500 × 550 × 1200
整机重量	~ 80
价格	5900元

中药液包装袋标准规格 : ( 包装袋需另外购买 )

宽度 : 10cm

长度 : 390m

厚度：+——0.5u ，

材质：pet+clp

每组2个正反 9公斤每组

（包装袋性能和特点：专供煎药机包装药液使用，高温灭菌材料，采用pet+clp复合膜制造，安全卫生，可在包装袋的正反面印刷单位的标志、文字、可为单位进行广告宣传（量大才能订做））

### 结构特点

- 1、中草药煎药与包装集为一体，居国内首创。方便大剂量、多处方的煎药及煎制过程中要求加药的煎制及包装。
- 2、电气控制采用数字化技术，具有醒目的数字显示与声响提示。
- 3、草药煎制及过滤装置，采用优质的高硼硅玻璃和不锈钢孔网精密制作，能清楚地观察草药的煎制过程。
- 4、电控箱位置高度适中，操作方便，防水可靠。
- 5、采用粘合度高，卫生专用的塑料薄膜复合带，并内藏式安装，便于调整和操作。
- 6、整机外形紧凑，便于运输及安置。

### 设备安装

- 1、该设备使用中无震动，不需要固定安装。只需要将箱体下脚轮拨到制动位置即可。（具有稳定螺钉装置的箱体，则应把螺钉支撑到位）
- 2、该设备因具有发热功能的电热元件。安置要选择通风良好，干燥，洁净的地方。
- 3、为便于检修，设备后面应留有800mm左右的空间位置。
- 4、设备使用中因经常注水及清洗，所以设备安置应该在上、下水较方便的地方，较理想的方案应具有排水沟消。
- 5、设备耗电功率较大，所以设备时应使用专用插座，并请专业电工人员，将设备电源直接压到电气开关箱内。
- 6、为保证人身操作安全，必须做好接地保护。同时提醒用户注意，在使用单相三端电源插座时，应保证电源插座有l标志一端接火线，有n标志一端接零线，有利于设备的电子线路正常运行、调整不受外界干扰。

中药煎药机在中药煎煮的过程中具有以下几方面的优点：

- 1、首先，由于压力的存在，使中药材中有效成分更易煎出，动物药的蛋白更易水解。而一些质地坚硬的矿物、贝壳类的药物在常温、常压下不易煎出有效成分，通过加压、高温使有效成分的煎出率提高，解决了“先煎”的问题。
- 2、由于密闭煎煮，使芳香类药物得以充分保留，解决了“后下”的问题；

3、煎煮的过程中的压力和温度充分杀死了细菌和芽胞，煎煮和包装过程为全封闭过程，保证了药液的无菌卫生。

4、煎药机及包装机全过程均为自动化过程，只需设定好温度、压力和时间，一人可管数机；

5、因为密闭煎煮，水蒸气的减少，大大改善工作环境，使工作人员从高温、高湿环境中解脱出来；

6、数剂合煎，药房配方可采取总计量法，不仅解决了饮片调剂量不准，效率低下的问题，而且保证了每剂药中的浓度、成份分布均匀，不会出现前后药液味道不同、成分有差异的问题。

#### 中药煎药机注意事项：

1、为保证人身安全，必须做好接地保护。

2、清洗过程中，电器控制部分不能用水清洗。

3、打开锅盖前，必须打开排气安全阀，排掉锅内压力。

4、在煎药过程中严禁打开排废液阀门，防止人员烫伤。

5、每锅药煎好后，要清洁锅盖与密封圈的接触面，防止残留药液粘起密封圈。

6、每次煎药药关锅盖前，应仔细检查密封圈，保证密封圈能正确安装在槽内。

7、如煎药过程中，包装药的无纺布袋破损，一定要把药渣清洗干净后再用，防止残渣打到包装机后造成包装机的堵塞。

8、煎药机切忌干烧。

9、煎药机拧紧把手时，要对角均匀加压，以防锅盖变形。

10、煎药机在工作中未达到设定时间时，下次再煎药时应关闭电源开关，使计数器清零。否则机器累计自动计时，到达时间后自动停机。

#### 使用注意事项：

1、在煎药过程中，千万别放水过满，以免煎沸时药液溢注机体内电子原件，造成断路、烧坏原件。

2、煎药时必须专人监管和掌握，中途加水，绝对不能使冷水碰到玻璃壁，否则已受热的玻璃马上破裂。

3、对机械传动及电气控制都已做过精密系统的调整，无需用户在使用前再做调试。

4、设备正常工作时煎药煲和包装机头的辊轴表面温度较高，操作时务必防止烫伤。

5、煎药时必须专人专管，注意避免干烧，以免损坏加热元件。

6、煎药后锅体温度还很高时，不宜即刻用冷水冲洗玻璃筒，以免玻璃筒爆裂。

#### 故障处理

本说明书所列故障为常见的典型故障，用户可按处理方法自行解决。

常见故障	处 理 方 法
中药煎煮不透	“武火”加热时间设定不足，需重新设定。
界量变化	容量变小：电磁网或管道堵塞清理电磁阀， 容量变大：电控板微调变动，调整灌装容量微调。
无灌装无清洗	电磁阀失灵更换电磁阀。
注入口液	水位探针失灵检查水位探针是否短路并清理水位针。
充填量严重不足	电磁阀封闭不严，需打开后清洗电磁阀的叶(见图2) 1、充填管道内有空气，利用清洗液把空气排出。 2、充填管道内有异物堵塞，清理管道内的异物
包装液粘合不严(温度偏低)或(压辊力不足)	垂直方向：1、将上辊热合温度上调3.5 ° c。 2、可适量上调上轴压台力紧定灯，向右拧0.5—1 ° c，(逐步调整)。(见图3) 水平方向：1、将中间辊热合温度上调3.5 ° c。 2、可适量上调中间轴压合力紧定灯，向右拧0.5—1 ° c，(逐步调整)。
包装液左右粘合错位	1、清量上辊轴上的污物。 2、检查袋卷是否正确，左右安装是否平衡。
切断效果不行	可适当调控刀托切不断一端的紧灯，增加压力向右拧0.30.5圈。(减少)见图示。(见图4)
包装报警显示	显示op左右说明加热管短路，更换包装加热管。
保险短路	1缸一个15a保险丝，2缸两个15a保险丝，3缸三个15a保险丝，包装板

其他系列产品设备： 、粉碎设备（不锈钢五谷杂粮磨粉机、铁质五谷杂粮磨粉机、不锈钢万能粉碎机、手提式高速粉碎机、摇摆式高速粉碎机、流水式中药粉碎机、多功能粉碎机、超微粉碎机、油脂粉碎机、不锈钢除尘万能粉碎机，塑料破碎机等）； 、制药设备（中药制丸机、单冲压片机、小型旋转式压片机、中药切片机、胶囊填充设备）； 、超市专用五谷杂粮研磨一条龙服务（不锈钢五谷杂粮磨粉机、数显型电热恒温干燥箱/烤箱、固元膏蒸箱）； 、干燥设备（指针式恒温烤箱、数显智能恒温烤箱、多功能炒货、固元膏蒸箱）

、肉制品（肉丸机、锯骨机、切肉机、灌肠机、绞肉机、切碎机、肉浆机、鱼肉采肉机等）；

、磨浆设备（甘蔗榨汁机、商用榨汁机、鲜果榨汁机、磨浆机、豆浆机等）

【qq：2215153455】【全国统一免费服务热线：40000-98983】

【公司网址：www.leimai88.com】

乘车路线：在番禺区内可乘93/126路公交车在官涌村下车；或乘坐4号线地铁在石基站下车（可换成93/126路公交车至官涌村站下车）在官涌牌坊正对面直行200米宝晖工业园即到雷迈机械。

厂家直销，物优价廉，另有更多相关设备可供选择！支持批发零售! 欢迎来电咨询！

"煎药机厂家批发销售【品质保证，价格公道】"的品牌为雷迈，型号是ZJY-380，适用范围为中药房、医药超市、中药商场、凉茶店，产品别名是中药煎药包装机，重量为80kg