

小型塑料搅拌机 小型高速搅拌机 试验型搅拌机 实验型搅拌机

产品名称	小型塑料搅拌机 小型高速搅拌机 试验型搅拌机 实验型搅拌机
公司名称	瑞安市金诺橡塑机械有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:固-液
公司地址	瑞安市工业区
联系电话	86-57783510771 13645777373

产品详情

塑料搅拌机 塑料混色机，pvc塑料混合机、tpr塑料搅拌机、pe色母混色机、塑料颗粒搅拌机、pp塑料搅拌机、塑料颗粒搅拌机。其实在各行业的叫法不同而已,实际上叫做塑料混色机，因为这是争对塑料行业而设计的一款产品，主要用于塑料颜色混合，之所以称塑料混色机。

塑料颗粒搅拌机用途 1. 金诺牌塑料颗粒搅拌机

机，在塑料行业中用于塑料颗粒混合，使不同塑料混合均匀，采用减速电机，并且使塑料颗粒搅拌机在混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。 桶体为立体型，采用不锈钢制造，内装立式搅拌桨叶，它座立在减速器上。 3.倒料减速器，位于底部，工作时由装置在机座内的电动机带传动蜗杆带动混料桶内的搅拌桨叶顺时针旋转，使物料一次卸料。 4. 机座及电动机装置为一整体结构，电动机装在桶底最低部，电动机直接带动搅拌桨叶，保持传动力。 5. 箱是控制机器的运动

，它位于右侧前，机槽的传动可掀塑混色机“上”“下”按钮，注意两者不能同时掀。 塑料颗粒搅拌机保养说明 1. 定期检查机件，每月1-2次，检查项目为蜗杆、轴承、轴封等各活动部分是否转动灵活以及磨损情况，发现缺陷应及时修复，以便正常使用。 2. 电器控制零件，应保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复。 3. 一次使用完毕或停工时，应在塑料颗粒搅拌机内取出剩余物料

，刷清机器各部分的残余粉子。如停用时间较长，必须将机器全部擦干净，并用篷布罩好。 4.

塑料颗粒搅拌机的搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放，以免变形损坏。 特点: 1. 四轮直立式设计，体积小，移动方便。 2. 配用摆线针轮减速电机,噪音低、持久耐用。 3. 短时间内

完成均匀混料，低耗能、高效率。 4. 桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用。 5. 计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。 6. 全不锈钢桨叶，结构科学、合理，在工作中可充分搅拌原料，且将负载减到最小，省时、7. 省电；采用优质不锈钢材料，高强度，清洗方便。 售后服务

本公司所有设备：一年保修、终生维护（人为因素及易损件除外）接到客户书面设备维修通知书后（小型立式塑料搅拌机多少钱）1.料桶用桨叶采用不锈钢制造，清洗容易、避免锈蚀；

2.四轮直立，体积小，移动方便； 3.配用摆线针轮电机，噪音低、持久耐用；

4.短时间内完成均匀混料，低耗能、高效益； 5.桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用；

6.连锁安全保护装置，确保操作者及机器设备的安全； 7.可在0~30分钟之间选择混料时间。 技术参数

--	--	--	--	--	--

型号 model	功率power		容量 (kg) capacity	电压 (v) voltage	转速 (r/min) rotating speed	外型尺寸 (l × w × h) cm	净重/kg net weight
	kw	hp					
zh125	0.75	1	25	380	85	72 × 72 × 92	83
zh150	1.5	2	50	380	85	83 × 83 × 112	125
zh1100	3	4	100	380	85	100 × 100 × 128	180
zh1150	4	5.5	150	380	85	113 × 113 × 138	270
zh1200	7.5	10	200	380	85	120 × 120 × 149	313

"供应:小型塑料搅拌机,小型高速搅拌机,试验型搅拌机,实验型搅拌机"的动力类型为电动，应用领域是塑料橡胶，适用物料为塑料，是否提供加工定制是是，料桶容量为10 (l)，搅拌机类型是多功能搅拌机，型号为5.10.20.30.50升，搅拌鼓形状是圆槽型，转速范围为680 (r/min)，布局形式是立式，物料类型为固-液，品牌是金诺机械，生产能力为5 (l)，电机功率是2.2 (kw)，作业方式为循环作业式，每次处理量范围是出料50-250l (l)，搅拌方式为强制式搅拌，装置方式是固定式