

我司3D快门主动式眼镜（液晶镜片）偏光眼镜

产品名称	我司3D快门主动式眼镜（液晶镜片）偏光眼镜
公司名称	深圳市范儿科技有限公司
价格	130.00/套
规格参数	品牌:istyle 型号:03 是否带dvd:不带dvd机
公司地址	广东省深圳市
联系电话	075529100537 13510028230

产品详情

产品概述：

3d快门式眼镜适用于快门式3d电视，3d快门式眼镜采用先进的液晶快门技术为你带来完美的身临其境的精彩三维视觉体验。

3d快门眼镜使用方法

1.开启3d快门眼镜

短按电源开关，绿色指示灯闪烁一次，表示眼镜已开启；长按电源开关，绿色指示灯闪烁三次，表示眼镜已关闭。

2.给3d快门眼镜充电

红色指示灯连续闪烁，表示li电池电量不足，请及时给3d快门眼镜充电。充电时红色指示灯亮起，充满电后红色指示灯熄灭。

3.以下情况，3d快门眼镜将自动关闭以节约电量：

a.开启后，3d快门眼镜如果没有接收到同步信号，将进入5分钟的待机模式，如果5分钟内接收到同步信号，3d眼镜将正常工作，如果在5分钟内没有接收到同步信号，3d快门眼镜将自动关闭，且绿色指示灯闪烁

二次。

b.电视手动由3d模式换成2d模式，3d快门眼镜将自动进入5分钟的待机模式，如果5分钟内没有接收到同步信号，3d眼镜将自动关闭，且绿色指示灯闪烁二次。

常见问题处理

a.指示灯不亮？

电池电量耗尽，请给主动式3d眼镜充电。

b.眼镜无法工作？

1.检查电池电量是否不足，如果不足，请及时充电。

2.确保电视与您的3d快门眼镜在合适的观看范围内。

c.3d效果异常

1.观看中有信号干扰，如明亮的荧光灯（50hz~60hz）、如果发生，请关闭干扰源。

2.请检查电视机的3d功能设置。

3.重新按开关复位键。

注意事项

有关3d图像的重要健康和信息安全信息。有您或您孩子使用3d功能前，请阅读下面的警告。

1.成人应该经常关注使用3d功能的儿童。如果儿童感觉眼睛疲劳、头痛、头晕或恶心，请让他们停止观看3d电视并休息一下。

2.切勿将主动式3d眼睛用于其他用途（例如普通眼镜、太阳镜、护目镜等）。

3.观看3d电视时，某些人可能会感觉不适，例如头晕、恶心、以及头痛。如果出现这些症状，请停止观看3d电视，取下主动式3d眼镜并休息一下。

4.长时间观看3d图像可能导致眼镜疲劳。如果感觉到眼镜疲劳，请停止观看3d电视，取下主动式3d眼镜并休息一下。

5.切勿在行走或移动时使用3d功能或主动式3d眼镜。如果在移动时使用3d功能或主动3d眼镜，则您可能因撞到其他东西，被其他物体绊倒或摔跤而受伤。

健康警示

1.孕妇、体弱、有心脏问题以及容易产生恶心症状的人士不宜使用3d眼镜观看3d内容。

2.长时间观看3d内容可能会感到头痛或疲劳，如果观看3d内容时有任何的不适，请立即停止观看，并稍事休息；如果症状持续得不到缓解，请咨询医生。

3.某些人可能会观看某些视频或节目时因受到特定图像，闪光或仿真图像的视觉刺激而造成病症发作或其他并发症，如果您或您的亲属有病发或病史，请务必在观看前咨询医生。

我司正在热销优质的眼护士（3款）、脸部按摩器（洗脸器）、气血循环机、蝴蝶贴治疗仪、家用拔罐器、数码经络治疗仪、中频治疗仪（含按摩拖鞋）、血压计（新款腕式臂式）、带灯三角按摩器、充气按摩枕、低周波、震动头部按摩器、手机防辐射听筒话筒、ipone话筒、三角按摩器、3d快门眼镜。我司生产的产品价格实惠，品种繁多。我们本着顾客至上，品质第一的经营理念来满足广大客户的需求，对技术精益求精，深受广大客户的好评。欢迎各经销商及新老客户来电咨询洽谈。以上产品正在热销中。咨询电话：孙小姐18820294289

"我司低价直销3D快门主动式眼镜（液晶镜片）偏光眼镜"的型号为03，品牌是istyle，是否带DVD为不带DVD机