

# 德宏小型实验室四柱热压机 格瑞斯特

产品名称	德宏小型实验室四柱热压机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

## 产品详情

### 实验室硫化机规范

试验机、硫化机、科研教学类硫化机规范！

产品型号：XLB-Q300X300X1/0.30 MN XLB-Q300X300X1/0.25 MN

热板规格：300X300 mm

热板间距：200 mm

加热方式：电加热

温度范围：0-220 0-330度(按要求)

电机功率：2.2 KW

控制方式：手动控制、电磁阀控制（按合同）

本机适用于各类实验室、各高校教学、科研院所试验；也可在企业用于压制各种模压及非模压橡胶制品、橡塑制品、聚氨酯产品、塑料制品、纳米高分子制品、碳纤维制品、合成石制品压制、压合实验。

## 碳纤维产品压合机，精密硫化机

规格型号：按用户需要设计生产，自动化硫化机、大型硫化机，材料要求以及工艺要求均按用户要求生产！

如：1000X1000/200T 1200X1200/300T 1500X1500/400T 2000X5000/3600T 3000X3000/3000T  
等各种自动化大型平板硫化机

高精度自动化平板硫化机适用于：橡胶制品、塑料制品、聚氨酯制品、硅胶制品、纳米复合材料制品（咨询）、合成石制品、合成铜制品、碳纤维复合材料制品（要单独沟通后确定）等各种压合制品的压制、硫化产品生产！

本机广泛适用于压制碳纤维、纳米复合材质的厚薄制品的生产压制；具有压合、压制精度高、温度控制好、压合力大等优点；

碳纤维复合产品被广泛应用于航空航天领域、医学院校、高铁飞机、工业机器人4.0等高科技行业；  
本机压制的产品可有效替代国外同种类制品，具有强度高、成本低、操作简单耐用，等诸多特点；

### 硫化机安全操作规程

- 1、所有模具放入热板工位时必须居中；禁止高低不平的模具同放一个平板中压制！
- 2、放、取模具时要带好防护手套，防止。
- 3、试片粘模时，开启模具当心砸手，防止落地。
- 4、按模具尺寸和规定的单位压力调整压力表，严禁超过设备设计的系统压力使用。
- 5、严禁在热板中放置不平横的材料、模具等待压制品。
- 6、用硫化板切取试样时必须垫好保护胶板。
- 7、设备有故障，必须切断电源后再做处理。
- 8、从模具内取试片时，注意模腔及模面光面，小型试验室四柱热压机，保护防止出现划痕。
- 9、严禁在平板上升或下降时取拿模具或清理杂物。
- 10、不准超出规定温度使用平板硫化机。

111、停用时，切断电源，释放压力，关闭液压油路。

德宏小型实验室四柱热压机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛格瑞斯特机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为橡胶工业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!