

甲醛自测盒甲醛检测盒甲醛测试盒代工批发

产品名称	甲醛自测盒甲醛检测盒甲醛测试盒代工批发
公司名称	广州爱居环保科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:爱居 型号:jch-01
公司地址	中国 广东 广州 海珠区 南洲路65号210室
联系电话	86 020 89577769

产品详情

一手厂家货源空气甲醛自测盒正品代工生产！

我们的产品代工优势：

- 一、产品均经过无数次试验，经过权威机构检测，除醛效果非常明显；
- 二、提供品牌形象包装设计、网站设计、商标注册一条龙品牌策划服务，让你省心省力省时间，让你更专注于产品销售；
- 三、可按客户要求，生产不同配方的产品；
- 四、可代办检验等相关报告；
- 五、起订量低。

空气甲醛自测盒

使用说明书

【产品组成】

1.吸收盒【白色塑料盒】 2.吸收剂【棕色瓶】 3.显色剂【白色瓶】 4.14阶比色卡 5.说明书

【产品简介】本产品是依据国家标准gb/t18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂分光光度法

》研制而成，采用新型的甲醛特异性化学吸收剂，可与空气中的甲醛快速结合，通过显色深浅与比色卡对照后直接判读甲醛含量。本产品检测面积为20-30m²/盒。

【产品用途】本产品适合用于居室、酒店、学校、医院、办公室、汽车等消费这对于生活环境可能受到甲醛污染的程度进行判定。

【友情提示】施工完毕5天后方能检测，本检测实验结果仅供参考，如须百分百准确的数据，请用专业的甲醛检测仪。**【使用方法】**1.测前，待测空间及物件的甲醛释放期为高峰期时（夏季）需关闭门窗、空调、空气净化器等2小时即可，甲醛释放期为非高峰（冬季）时需关闭12小时。2.检测中，将吸收剂倒入吸收盖好盖子摇匀，（注：在打开吸收盒之前，需盒盖向上，稍用力弹击瓶体数下，使粉剂落至瓶底），由于粉剂量极小且不易看出，按正规流程小心操作即可。3.将混合好的吸收盒打开，并放置预测空间处，高度应在80cm-150cm之间，开盖30分钟进行采样。4.采样结束后，小心将液体倒入显示剂瓶中盖好并摇匀。5.用手紧握显色瓶体，用体温加热5分钟后比色看1.5结果。6.显色瓶颜色与色卡对比读数（注：甲醛浓度值mg/m³）。**【注意事项】**1.使用本产品(甲醛检测盒)前，请先将被检测空间（房间、家具、汽车等）密闭，密闭时请同时关闭空调净化器等调节设备，如需要可将家具柜门及抽屉等可能甲醛源散发的打开，一般情况下2-3小时。2.由于甲醛释放量受温度影响较大.检测过程中，室内温度在4~35℃放置30分钟为宜，若室内温度比较低可延长吸收时间至少40分钟，如果温度高于38℃可缩短吸收时间至25分钟。3.本产品中的检测试剂如不慎溅入眼、口、皮肤，请立即用清水冲洗，溅到台面或器物上应立即拭擦洗掉。4.检测后产品中的废弃液体口倒入下水道，包装可随生活垃圾处理。5.本试剂只能作判定性检测，不作为法定检测依据。6.本产品应保存于避光干燥处，同时要避免儿童触及。

爱居甲醛检测盒（又名：甲醛自测盒）真能检测甲醛吗？亲，是100%可以的，亲，可以把[爱居]甲醛检测盒按流程在室内试测，30来分钟就有结果。

亲，我们是卖净化产品的，不是算命佬，算命佬可以骗你十年八年，但产品是实实在在的，有效就有效，无效就无效，30分钟便知晓，七天内无条件退货！

"甲醛自测盒甲醛检测盒甲醛测试盒代工批发"的型号为jch-01，测量范围是20平方，尺寸为10*8（mm），测量精度是0.05，测量对象为甲醛，品牌是爱居，加工定制为是