

# 生产批发甲醛自测盒,全国大的检测盒生产,贴牌生产,包设计

产品名称	生产批发甲醛自测盒,全国大的检测盒生产,贴牌生产,包设计
公司名称	青岛宝瑞洁环保科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:宝瑞洁 型号:brj-j
公司地址	青岛市李沧区九水路184号3号楼7层502户
联系电话	15092092335

## 产品详情

厂家大量生产供应甲醛自测盒,可oem贴牌生产,根据客户要求订做

家中甲醛有多少?只需30分钟,自己动手“醛”知道

产品名称:宝瑞洁甲醛自测盒商品产地:青岛商品成份:新型甲醛特异性化学吸收剂包装清单:吸收盒、吸收剂、显色卡、比色卡片、说明书

产品简介:甲醛是一种毒性很强的原生质物质,被国际癌症研究所列为致癌物之一。本产品适用于消费者对生活环境可能受到的甲醛污染进行快速定性检测,可对甲醛污染程度进行判定,不需要任何仪器设备,快速方便地检测空气中的甲醛含量。苯、甲苯、二甲苯、氨、一氧化氮、二氧化氮等其它常见室内空气污染物质对本测定方法无干扰。本产品主要用于对房间内、汽车内或家具中可能存在的甲醛污染进行一次现场快速检测,亦可用于甲醛清除剂清除效果的对比检测。每盒检测一次一次性包装;检测范围0.05~1.0mg/m<sup>3</sup>;检测下限0.05 mg/m<sup>3</sup>

产品特点:(1)科技含量高,检测指标完全符合国家规定的室内甲醛气体检测标准;(2)携带方便、操作简单,不需要借助任何仪器按照说明书的要求即可使用;(3)快速检测,完成检测的全过程花费时间短,而市场上同类产品一般需要2-3小时;(4)价格便宜,适合所有的消费人群,而专业的检测机构一次检测就高达数千元

使用说明,操作简单

使用说明：

1、检测前先将待测空间门窗关闭1小时，然后打开吸收盒，将试剂1(透明瓶试剂)全部倒入吸收盒内。2、盖上吸收盒盖，轻轻摇动吸收盒，待内容物完全溶解后，将吸收盒盖打开，放置于被检测空间内30分钟（距地面80-150厘米处）。3、将试剂2（棕色瓶试剂）完全倒入吸收盒内，盖上盒盖并轻轻摇动，摇匀后静置10分钟。4、与色卡比色，读出被测空间（或家具）内每立方米空气中甲醛的浓度值。

用量：建议一个房间用一盒，最大空间50平方。

国家标准gb18883规定：室内封闭12小时空气中游离甲醛的浓度值必须小于或等于0.10毫升/立方。注意事项：

1、检测过程中尽量减少室内空气温度和湿度的变化，保证检测条件的稳定，若温度过低，可在第三步显色过程中手握白色吸收盒，用体温加热。2、本产品的检测试剂如不慎溅入眼、口、皮肤，请立即用清水清洗，溅到桌面或器物上应及时擦除掉。3、本产品只作半定量检测，不作为法定检测依据。4、本产品保存于阴凉干燥处，打开包装后应立即使用。防止儿童接触。

产品特点：

（1）科技含量高，检测指标完全符合国家规定的室内甲醛气体检测标准；（2）携带方便、操作简单，不需要借助任何仪器按照说明书的要求即可使用；（3）快速检测，完成检测的全过程仅需要30分钟，而市场上同类产品一般需要2-3小时；（4）价格便宜，适合所有的消费人群，而专业的检测机构一次检测就高达数千元

甲醛污染对人体健康的危害

甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质，是公认的变态反应源，也是潜在的强致突变物之一。

研究表明：甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载，甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07 mg/m<sup>3</sup>时，儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m<sup>3</sup>时，就有异味和不适感；达到0.5 mg/m<sup>3</sup>时，可刺激眼睛，引起流泪；达到0.6 mg/m<sup>3</sup>，可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时，可引起恶心呕吐，咳嗽胸闷，气喘甚至肺水肿；达到30 mg/m<sup>3</sup>时，会立即致人死亡。

长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病，引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变，dna单链内交连和dna与蛋白质交连及抑制dna损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病，引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中，儿童和孕妇对甲醛尤为敏感，危害也就更大。

世界卫生组织(who)工作组曾对甲醛规定了它对嗅觉、眼睛刺激和呼吸道刺激潜在致癌力的阈值，并指出当甲醛的室内环境浓度超标10%时，就应引起足够的重视。

"生产批发甲醛自测盒,全国最大的检测盒生产厂家,贴牌生产,包设计"的加工定制为是,品牌是宝瑞洁,型号为BRJ-J,测量范围是0-1.2,测量精度为0.02,测量对象是甲醛,尺寸为100\*80\*25 (mm)