

红外线全自动感应式手消毒器.酒精手部消毒器.杀菌净手器生产

产品名称	红外线全自动感应式手消毒器.酒精手部消毒器.杀菌净手器生产
公司名称	吴江市汾湖镇维尔克净化设备厂
价格	630.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:维尔克 型号:kt-6000
公司地址	江苏吴江市汾湖镇金家坝经济开发区
联系电话	86 0512 63204432

产品详情

创建洁净的空间，是我们不变追求—吴江市汾湖镇维尔克净化设备厂宗旨，维尔克是一家专业设计与生产净化设备厂家，技术力量雄厚.设备先进.工艺独特，产品畅销国内外，深受客户欢迎，购买维尔克净化设备保修一年[不是人为造成属保修范围]，如采购数量多可批发销售,诚招全国净化设备代理商，加盟热线0512-63204432。

一、产品简介

kt系列感应式手消毒器，采用先进的红外光电器件实现自动控制，使消毒液均匀喷于上肢的各个部位，以实现手消毒的新型设备。kt系列感应式手消毒器广泛用于制药企业、食品加工厂（公司）、医疗卫生单位、厂（公司）、银行、宾馆、餐饮点和幼儿园等单位进行手消毒，以保证卫生。

二、性能特点：

- 1.本机由光电控制喷液消毒，使用方便，实现免接触消毒，完全避免了消毒前后的二次污染。
- 2.本机可靠性高、抗干扰能力强。
- 3.简化了消毒程序，实现快速消毒、提高工作效率。
- 4.适用范围广，能按行业要求不同种类和浓度的消毒溶液，达到消毒目的。
- 5.本机所有与消毒液接触的部件均采用性能稳定的材料制作，消毒液用容器密闭，绝对保证消毒液的消毒功效。
- 6.消毒液装满或耗尽，本机通过指示灯显示提醒。

7.喷化效果好，噪音低，使用方便。

三、技术指标

1.型号： kt

2.技术参数：

额定电压 ~ 220v 噪音 50db

消耗功率 20w 感应方式 漫反射式

感应位置 8—12mm
喷雾量 1-10ml/s[可调]

装液量 1500ml 整机重量 3.6kg

频率 50hz

3.外型尺寸： 230 × 150 × 375

4.工作方式： 壁挂式

四、使用方法

1.清洗消毒器：

本产品在出厂前已清洗干净，用户在使用前及使用中可常作清洗，步骤如下：

(1) 将消毒液（或清洗剂）灌入容器中。

(2) 将仪器轻摇几次，再将清洗液倒出。

2.接通电源方法：

(1) 将电源插头插入220v交流电源。

(2) 按下本机右侧最上方的“电源开关”，本机面板中央最左方的“电源指示灯”（红色）亮，电源接通，本机进入准备工作状态。

(3) 使用完毕后，再按“电源开关”，指示等灭，电源关断。

3.消毒液注入：

(1) 注入消毒液的方法步骤与清洗消毒器的“（1）”相同。

(2) 注入消毒液，至“液满指示”灯（黄色）亮即止，此时消毒液已注入1500ml，本机额定容量1500ml。用户可根据需要，注入适量消毒液。

4.使用方法：

将本机挂在墙壁上适当高度，消毒者站在本机前方，将手伸至消毒下方8-10mm的相应区域，消毒液即自动喷出，移动、翻转手掌和手臂，消毒液将均匀洒到要消毒的部位。当手离开感应区域时，消毒液立即自动停止喷出。 型同时具备自动感应烘干。

5.补充消毒液：

本机采用灯光指示机内存液情况，黄灯亮表示液满，此时应停止加液，绿灯亮表示液浅，绿灯熄表示消毒液用尽，此时应补充消毒液。

五.设备保养：

(1) 当结束使用本机时，请断开本机右侧“电源开关”，以延长光电感应器件等电子元件的使用寿命。

(2) 本机长时间停止使用时，应拔下电源插头。

六、注意事项

1.使用本机前，请检查当地电压，应与本机工作电压相符。

2.若长时间不使用消毒器，请从电网插座上拔下电源插头，注意切勿拉扯电源线。

3.本机必须固定在无污染的场所。

4.电源交流供电：220v ± 10% (v) ， 50 ~ 60hz

5.本机电源线插头上地线脚应通过插座入地，以防止以外触电事故的发生。

七、安装方法

按用户需要自定高度，然后在墙上钻两个 8的孔，孔距198mm，放入随机配送的膨胀螺栓，旋入自攻螺钉，离墙面5mm左右处停止，将消毒器挂牢后即可使用。

八、故障及解决方法

序号	故障现象	产生原因	解决方法
1	机器不工作	a.电源未接通 b.光电开关损坏	· 检查电源情况、接通电源 · 调试或更换光点开关
2	机器工作无消毒液喷出	a.液路阻塞或喷嘴阻塞 b.消毒液耗完	· 用针疏散通液和喷嘴 · 补充消毒液
3	机器工作，消毒液如水柱状射出	a.喷头松脱	· 拧紧喷头盖
4	机器不停止工作	a.电光开关损坏 b.液体进入机内打湿了线路板 c.控制电路失灵	· 检修光电开关 · 打开后盖，用电吹风干线路板 · 检修控制电路板

	d.外来红外光源干扰	· 消除外来干扰源
	e.光电开关附近有反射物	· 移开装机位置

九、售后服务

凡购买本产品的用户，在正常情况下，本公司提供全过程免费的售后服务，服务期为壹年，机壳若无损坏，壹年内包换。期满后，本公司仍将为用户提供最佳的服务，适量收取材料费。

由于保管不当，电源电压不符合规定或未按使用说明书的方法操作使用等原因，造成损坏的，则不属保修范围，但本公司仍为用户提供服务，成本费由用户自理。

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过正规货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

"红外线全自动感应式手消毒器.酒精手部消毒器.杀菌净手器生产厂家"的重量为3.6（kg），功率是20（w），频率为50（Hz），型号是KT-6000，尺寸为230*150*375（mm），品牌是维尔克，加工定制为是