

好加利HJL SP-2122弹簧分离机

产品名称	好加利HJL SP-2122弹簧分离机
公司名称	深圳市宝安区沙井东贸电子工具经营部
价格	780.00/台
规格参数	加工定制:是 适用对象:弹簧 应用领域:化工、食品、制药
公司地址	中国广东 深圳 宝安区 沙井镇岗头路中亚硅谷海岸A区B馆1B082..
联系电话	86 0755 23357525 15361496788

产品详情

解决小弹簧纠缠不清的最佳利器!! 本机适用于将纠缠在一起的小型螺线型弹簧经过离心震动方式加以逐一分离特点: 1.体积小,重量轻,安置方便,使用安全可靠, 2.分离速度快,分离后的弹簧无变形, 3.无镀层脱落,适用于螺旋型(无伸脚)弹簧。 4.减少人工难以分离弹簧的难题,大幅度提高了经济效益。
适用范围:螺线型(无伸脚)弹簧外径 2~12mm自由长 2~20mm 线径 0.45~1.5mm 1.确认使用电压规格(230v) 打开电源开关2.调整弹簧出口闸门 请参照下面操作说明3.置放铝盘以承接分离后的弹簧4.确认料筒内的转盘高速运转中5.掀开上方圆盖放入纠缠的弹簧(勿一次放入过量)6.分离后的弹簧喷出落在铝盘7.本分离机适用于装配在线由作业员使用 请依弹簧外径大小,(参考出口闸门的刻度)将弹簧出口作适当调整,出口须比弹簧外径略大。 开机后试放入少量待分离的弹簧 * 若弹簧尚未分离即外喷 请下压闸门缩小弹簧出口,弹簧即可自动分离喷出。 * 若弹簧在筒内久转不出(勿超过10秒) 请上拉闸门放大出口,分离后之弹簧即可排出。

使用方法:

- 1.接入电源;
- 2.打开主机的开关;
- 3.感知圆筒中的转盘转动情况,确认已转动;
- 4.打开顶部井盖,投入适当的纠缠的弹簧,并马上用安全盖堵住投入口;
- 5.可根据需要调节出口大小;
- 6.分离后的弹簧弹射到塑料盘内;

7.工作结束后，断开电源开关，勿长时间待机（免电机过热）；

注意事项：

- 1、在弹簧分离工作的时候，请勿打开顶部井盖，以免弹簧飞射伤人；
- 2、打开电源后，勿将手或者其它部位伸入圆筒中；

"好加利HJL SP-2122弹簧分离机"的处理能力为分离弹簧，作用原理是弹簧分离机，应用领域为化工、食品、制药，加工定制是是，产品别名为弹簧分离机，型号是sp-2122，适用对象为弹簧，产品类型是全新，品牌为好加利，用途是弹簧分离