

糖度计，糖度测量仪，白利度测量仪 包邮

产品名称	糖度计，糖度测量仪，白利度测量仪 包邮
公司名称	广州市林国化肥有限公司
价格	268.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:自动折射仪 品牌:林国
公司地址	广东广州市天河区东圃大马路9-4号汇友苑汇乐阁1904房
联系电话	86 020 29060276 18664713843

产品详情

酒精计 酒精（乙醇）溶液百分比浓度的高精度测量仪器。

酒精测量范围：0～80%，其中：0～50%，精度为1%；50～80%，精度为2.5%

糖度仪 盐度计 豆浆仪 冰点仪
蜂蜜仪

0~10% 0~100%海水 糖32%豆汁20% 0 --50 10%~33%water

0~20% 乙二醇
58~90%brix

0~32% 0~28% 食用 丙二醇
38~43be

0~50% 通用

0~80%

0~90%

大量程糖度 乳化液 牛奶浓度

58 ~ 92%brix(糖) 0~15% m-10 0 ~ 20% milk(牛奶)

45 ~ 82%brix(糖) 0~15%mdt

型号	测量范围	最小刻度	温度补偿	外形尺寸(cm)	重量(g)
b10/b10t	0 ~ 10%	0.1%	10 ~ 30	4 × 4 × 20	230
b18/b18t	0 ~ 18%	0.1%	10 ~ 30	4 × 4 × 20	230
b20/b20t	0 ~ 20%	0.1%	10 ~ 30	4 × 4 × 20	230
b32/b32t	0 ~ 32%	0.2%	10 ~ 30	4 × 4 × 16	230
b50/b50t	0 ~ 50%	0.5%	10 ~ 30	4 × 4 × 15	230
b62/b62t	28 ~ 62%	0.2%	10 ~ 30	4 × 4 × 15	230
b82/b82t	45 ~ 82%	0.5%	10 ~ 30	4 × 4 × 15	230
b92/b92t	58 ~ 92%	0.2%	10 ~ 30	4 × 4 × 15	230
b80	0 ~ 80%	0.5%		4 × 4 × 15	230
b90a	0 ~ 90%	0.5%		4 × 4 × 15	230
b80s	0 ~ 50%50 ~ 80%	0.5%		4 × 4 × 18	400
b90s	0 ~ 42%42 ~ 71%71 ~ 90%	0.2%		4 × 4 × 20	600

注：1, 具体型号的产品图片以实物为准 2, 型号末位为t的表示具有温补功能

折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的。快速、准确、重量轻、体积小等优点。

使用方法

打开盖板（3），用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

校正和温度修正

仪器在测量前需要校正零点。取蒸馏水数滴，放在检测棱镜上，拧动零位调节螺钉（4），使分界线调至刻度0%位置。然后擦净检测棱镜，进行检测。有些型号的仪器校正时需要配置标准液，代替蒸馏水。另一种方法是（只适合含糖量之测定）：利用温度修正表，在环境温度下读得的数值加（或减）温度修正值，获得准确数值。附表：糖度读数之温度修正表。

注意事项

本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：

1. 在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。
2. 使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。
3. 仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。
4. 避免零备件丢失

"糖度计，糖度测量仪，白利度测量仪厂家直销 包邮"的测量范围为0-32（%），加工定制是是，格值为0.2（%），类型是自动折射仪，重量为230（g），型号是0-32%，规格为0.2，适用范围是白利度测量仪，糖度计、盐度计、蜂蜜浓度计、切削液浓度计、冰点仪、矿山乳化液浓度计、酒精浓度计、果酒浓度计，豆浆浓度计、植物油测量仪、牛奶浓度计，品牌为林国