

# 供应双脚智能人体综合测试仪、人体静电综合电测试仪

产品名称	供应双脚智能人体综合测试仪、人体静电综合电测试仪
公司名称	东莞市厚街景成防静电设备厂
价格	839.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:dr.schneider/斯莱德 型号:sl-031
公司地址	东莞市厚街镇珊美村新庄新村6巷6号
联系电话	13631758344 13631758342

## 产品详情

### 一. 特点1.

本产品特点突出可快速测试esd装备，三个独立装置（左鞋、右鞋、手腕带）一次完成esd检测。2. 三个分别三种状态显示，lo（低于设定值）、pass（设定值范围内）、hi（高于高定值）高于或低于设定值有报警功能。具体参数见表1。3. 如果使用其它的电源适配器，低于9v欠电指示灯会亮，这样会影响测试精度。专用电源适配器为dc12v，扩展通讯接口是下载程序专用口，用户不要使用。不要用金属物体插入！

4. sl-031双脚智能人体综合测试仪，根据客户要求可提供门禁控制信号输出，比如三棒闸，电锁门。

### 二.技术参数: 表1仪器尺寸

(w)165mm\*(l)97mm\*(h)40mm      左鞋设定值 750k —100m    踏板尺寸  
( w ) 300mm\*(l)400mm\*(h)20mm      右鞋设定值  
750k —100m    活动支架调整距离    150mm  
手腕设定值 750k —10m    总重量    6.5kg

测试精度 +10%（此参数为国标）导电鞋为100k —35mk 根据用户使用条件声明校正。三.

使用操作1. 使用前请插入电源适配器。将开关置on位直接启机使用，静态直流为20/ma。2. esd测试时，只要双脚分别踏在相对的金属踏板上，手腕带挟入或插入手腕接线口上，戴好手腕带，手指轻轻按在金属测试按钮上，就知道esd装备是否合格。注：请勿戴手套或用指甲按金属按钮测试！四. 安装:

1. 踏板上的配线从支架底部穿出顶部。 2. 三套m8\*30mm将支架与踏板固定。  
3. 将支架顶部的配线插到仪器底部相对的线插好。 4. 仪器固定螺丝m3\*15mm三套相对的位置固定。 5. 调整好支架高度锁紧。五. 附件 电源适配器（12v）一个，支架安装螺丝m8\*30mm三套，仪器固定螺丝m3\*15mm三套，支架升降锁紧钮1个，说明书一份，保修卡一张，产品合格证一张。

郑重承诺凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理。2.保用期后的服务凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

产品维修；

本厂可维修各种离子风机，各种防静电测试仪。收取一定的材料费皆可。

我们的责任：消除静电、让您的生产环境更安全。欢迎来人、来电联系洽谈！热线电话：0769-85838820/13631758342/1375128660

"厂家低价供应双脚智能人体综合测试仪、人体静电综合电测试仪"的类型为防静电测试仪，型号是SL-031，品牌为Dr.Schneider/斯莱德，产品认证是CE，材质为塑胶机壳，加工定制是是