

吉林全封闭式防化服、空气呼吸器

产品名称	吉林全封闭式防化服、空气呼吸器
公司名称	济南环安电子有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	济南华龙路28号智能园
联系电话	15376400716

产品详情

黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、陕西、山西、湖北、

浙江、江西、湖南、甘肃、四川、重庆、云南、广西、宁夏、内蒙古

全封闭式防化服、半封闭式防化服、空气呼吸器

济南环安电子有限公司防化服分为全封闭式防化服和半封闭式防护服。客户可以根据自己的需求理念选择适合自己的一款来满足需要。

黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、陕西、山西、湖北、

浙江、江西、湖南、甘肃、四川、重庆、云南、广西、宁夏、内蒙古

全封闭式防化服、半封闭式防化服、空气呼吸器

全封闭式防化服

使用方法	<p>首先按正压式消防空气呼吸器说明书要求佩戴空气呼吸器。</p> <p>将防化服密封拉链拉开，先伸入右脚，再伸入左脚，将防化服拉至半腰，然后将背囊罩上空气呼吸器。</p> <p>将供给阀的快速接头插入正压式消防空气呼吸器的插座上，打开气瓶开关，戴好空气呼吸器的全面罩。</p> <p>先呼吸几次，确认呼吸及其它一切正常后穿上两袖、戴好大视野连体头罩，拉合密封拉链。</p>
------	---

正常呼吸大约1.5 分钟后，防化服鼓起，此时可以进入作业现场。

作业完毕后，在安全区脱下防化服和卸下空气呼吸器，操作顺序为：

- a. 拉开密封拉链，摘下大视野连体头罩，脱下两袖。
- b. 摘下全面罩，关闭气瓶开关，将供给阀与空气呼吸器分离开。
- c. 脱下防化服，卸下空气呼吸器。

保养与保管

每次用后根据污染情况，可用清水，肥皂水或0.5%~1%的碳酸钠水溶液冲洗，再用清水冲净，放在阴凉通风处晾干后收存。

防化服应在室内悬挂贮存，不宜折叠挤压。

贮存时应远离热源，避免日光照射避免与活性化学品及油类接触。

防化服应贮存在清洁、干燥、通风良好、室温为5 ~35 ，相对湿度为40%~80% 的仓库内。

半封闭式防护服

使用方法

作业时，应与正压式消防空气呼吸器或防毒面具等呼吸防护用品配套使用。

将防化服封闭拉链拉开，先伸入右脚，再伸入左脚，然后穿上两袖，戴好头罩，拉合封闭拉链。

俺正压式消防空气呼吸器说明书要求佩戴空气呼吸器。打开气瓶开头，戴好空气呼吸器的全面罩，要是全面罩与防化用的头罩密封良好。试呼吸几次，确认呼吸及其他一切正常后即可进入作业现场。

作业完毕，应在安全区卸装，卸装顺序为先摘空气呼吸器的全面罩，关闭气瓶开关，卸下空气呼吸器，最后拉开封闭拉链，脱下防化服。

黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、陕西、山西、湖北、

浙江、江西、湖南、甘肃、四川、重庆、云南、广西、宁夏、内蒙古

全封闭式防化服、半封闭式防化服、空气呼吸器