

厦门代尔塔401015防化服，代尔塔防护服

产品名称	厦门代尔塔401015防化服，代尔塔防护服
公司名称	厦门恒和康工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:代尔塔 型号:401015
公司地址	厦门市集美区杏林杏西路50号120-121
联系电话	0592-6101935 13850089810

产品详情

产品简介：pvc涂层液密连体防化服，涤纶面料，带兜帽，袖子和脚踝处收口

颜色：绿色

本连体服由聚脂纤维制作而成，双面涂层为hypalon防火面料，550克每平方米/viton butyl kevlar butyl 面料，610克每平方米。内置呼吸器置于连体服内部。代尔塔独特的剪裁方式使接缝数量达到最低。腰间和头部两处密封拉链可以打开连体服，保证紧急情况下可以迅速安装面罩。连体服带有嵌入型面罩。组件和内贴接缝经过内部和外部的双硫化，可以密封接缝。通过可移动紧收配套装置可将标准尺码的安全靴：43-44（可能的其他尺码：40-41，42，45，46-47）和标准尺码的手套：9-9.5（现有尺码：10-10.5）连到连体服上。连体服还包括4个阀门（4毫巴），以减少内部压力（2个阀门在胸前，另外2个在腿部）。

同时配有不可旋出手套。以及双防护面罩（内置面罩适用于各种型号的内置呼吸器）。客户使用的呼吸面罩必须为等级三，并符合en-136标准。我们的面罩组装系统和多数市面上的面罩可配套使用。

材料：

hypalon?面料，550克每平方米/vbkb面料，610克每平方米。

使用说明：

防护服可以保护穿戴者免受液体和气态化学物的侵害，包括液体溶胶和固体颗粒。使用前，检查以确保内置呼吸器正常工作。将防护服完全打开，固定并调整内置呼吸器。先穿底部，再穿袖子，接着穿头部。调整面罩。将内置呼吸器软管连于面罩连接器，并打开阀门。将防护服完全关闭（头部和背部）。

禁用：

禁止在超过本产品使用范围以外的情况下使用本连体服（尤其是接触火的操作）。切记测试产品防渗透性能时，每种化学药品浓度均在给定温度下进行测试。我们对因不遵守本页所列使用说明而导致的任何事故不承担责任。

储存说明：

产品储存在原包装中，置于干燥的地方，避免阳光照射。短期储存：将产品倒挂，或者挂于大挂钩上，置于阴凉、干燥的地方。长期储存：在连体服上抹上药粉，清洁并润滑拉链，仔细叠起连体服，储存在袋中或其他保护盒中。

清洗/保养说明：

每次使用完毕，脱掉连体服前，请务必清洗，以免灰尘进入衣服。中和溅洒在衣服上的化学物质（用碳酸钠溶液中和酸，用酸性物质中和碱）。清水漂洗。如果溅洒的物质不溶于一般溶剂，请使用化学物质表中所列与之相溶的物质，并漂洗。用涂有肥皂的海绵清洗衣服内部，并漂洗，每次使用完毕最好再用合适的物质对衣服进行消毒。最后清洗时请使用硬毛刷。储存前，用蜂蜡或非酸性油脂润滑拉链正反两面，开合拉链两至三次，使蜂蜡均匀涂抹。干燥衣服：在干燥空气中弄干衣服，可以使用干燥器、干燥炉等。衣服性能与使用后衣服的大体情况有关。若衣服表面有裂隙或撕口，请更换。

性能：

本连体服符合欧洲89/686 指令要求，安全无毒，穿着舒适，柔韧透气，并符合以下欧洲标准。