

Y511B织物密度镜 织物放大镜

产品名称	Y511B织物密度镜 织物放大镜
公司名称	深圳市若谷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林关附近）
联系电话	+86-0755-28098456 13825221109

产品详情

产品名称：y511b织物密度镜 织物放大镜

一、用途说明 本仪器适用于纺织厂、针织厂、科学研究单位测定各种织物（棉、毛、麻、丝、化纤织物及混纺织物）的经纱、纬纱，密度之用；符合标准：gb/t4668，iso7211等标准。

二、主要规格

1、镜头：10倍×1个 适用于60支以下的织物

镜头：20倍×1个 适用于60支以上的织物 2、镜头移动范围：公制10~5cm 英制0~2吋

3、外形尺寸：长100×宽54×高36 4、重量仪器净重260克 总重（包括木盒）420克 三、随机供应件

1、密度分析仪：一台 1、另附10倍镜头：一台 3、游标玻璃：二片 4、木盒：一只 5、说明书：一份

四、使用方法 1、根据欲测织物支数、选定镜头放大倍数装之仪器的目镜架中。

2、根据织物的色泽，确定选用游标玻璃刻线的颜色，选择三色中的一色调换、便于检验计数。 3、操作与测定时，将仪器安放在被测物上，应和织物经、纬纱近似平行，调节镜头高低使视野成像呈最清晰状态，左手掀住仪器方体顶面，右手旋动调节器旋钮，使镜头内刻线对准“0”位，然后反转调节旋钮，目测数出单位长度内的经、纬纱根数、即织物密度。

五、维护保养

镜片模糊时，应用揩镜头纸揩擦，切忌用手触摸和其他物体碰撞镜片及免镜片拉毛。

仪器底面二只螺钉尖头，露出底平面，以便使用时插入织物，限止移动，故应始终保持尖锐，切忌安放在硬质的平板物上。

