

TFC-30S粉尘采样器

产品名称	TFC-30S粉尘采样器
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远
公司地址	北京市房山区沁馥园
联系电话	01059145131

产品详情

tfc-30s粉尘采样器 流量(可选) : 5~30l/min、3~30l/min、1~15l/min、5~25l/min

微电脑恒流系统控制、lcd数显系统交直流两用, 选配锂电池供电。

tfc-30s双路粉尘采样器是一种对空气中全尘进行平行采样的常规仪器。该仪器采用双泵独立完成两组气路, 互不干扰, 电路采用最新微电脑芯片控制技术, 内置高能镉镍充电电池, 连续运转时间长、操作简易、计时精度高、坚固耐用、交直流兼容, 选时方便快捷, 倒计时1~99小时59分范围任意选择, 停机时报警且自动关断电源。是一种较为理想的粉尘采样器。

一、技术参数及工作条件
采样流量范围: 5~30l/min、3~30l/min、1~15l/min、5~25l/min 流量误差: 2.5级

定时误差: $\pm 1\%$ 最大负压: 15000pa 充电电流: 300ma (标准型) 电源:

10v • dc、220v 50hz • ac 二、使用与维护 1、采样: 用适当的胶管将仪器背面的进

气口与被采样负载连接, 按压开关键到“on”打开仪器, 再按压微电脑“确定/取消”键, 显示屏出现“0:00”, 接着按压“分”选择所需的时间, 此键最大时间为59分, 若59分不够, 再按压“小时”键, 此键最大时间为99小时, 当时间选择好好后再按压“确定/取消”键即开机采样。采样泵工作的同时电脑进入倒计时状态, 当电脑显示屏显示“0:00”时, 主机此次采样结束。如需再次采样, 重新设定时间继续采样, 如果不需采样, 请按压开关键到“off”关闭仪器。

2、充电: 将交流电源线分别插入仪器220v交流输入端与市电, 仪器处于关机状态, 一次充足电约需14~16小时(标准充电时间)。每次充足电可连续工作或累计工作3小时左右。在采样时电压表所指示采样时的电池电压, 在充电时所指示充电时的电池电压。充足电电压表指示为12v左右。注意事项: 仪器不可在需防爆的场合使用。长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用或电池电压太低, 仪器不能工作, 此时应进行补充电, 以确保高能镉镍电池的使用寿命。

在含尘较多的空气中, 应在开机前安装好带滤膜的采样头, 否则尘粒进入机内影响气路的器件清洁。

仪器在搬运、携带等过程中应防其它东西碰压微电脑的3只按键, 以免误动作开机。

三、仪器附件 仪器箱 1只 采样头 2只

采样夹 4只 三脚架 1副 滤膜 2盒

电源线 1根 说明书 1份 北京华瑞博远科技发展有限公司 010-8

0336373010-58431781010-5914513113439369862

地址: 北京市房山区沁馥园 网址: <http://www.bjhrby.com>