

方形无铅锡炉CM-101数显

产品名称	方形无铅锡炉CM-101数显
公司名称	深圳市宝安区石岩裕泰焊锡电子工具行
价格	655.00/个
规格参数	品牌:创美威 型号:CM-101 功率:1111 (W)
公司地址	广东深圳市宝安区宝安石岩创富电子城
联系电话	86 0755 23017117

产品详情

额定功率 rated power 温度范围 temperature range 熔锡量 melting tin quantity

外形尺寸 external dimension 锡炉尺寸 tin pot size 800w 0-600 3.2kg

327lx175wx115h 100x100x45 使用说明 注意事项 熔锡炉工作时必须放置在平稳、耐热的

工作台商、防止高温锡从锡锅溅出。已熔锡和锡炉整体温度较高，要小心工作，谨防烫伤。锡炉在初次使用时，请不要空烧锡锅导致锡氧化过快，请加小块的锡或部分已溶的锡以保证及时传热。无铅熔锡炉工作时必须与有铅锡炉分开放置（包括一切含铅的物品），防止铅污染，使无铅锡变有铅锡，导致产品不合格。对此本公司严重声明，如有此类事情发生，本公司不承担任何责任。

禁止在可燃气体和易燃易爆物品附近使用熔锡炉。

移动熔锡炉时，必须先切断电源，待锡炉冷却到室温时再进行。

本产品为高温设备，不使用时切记切断电源，以免发生意外。

为了锡炉的安全和使用寿命，锡炉连续工作不要超过12小时。为了人身安全及机器能正常工作，切记不可空烧，使用时要接有“地线”的电源使用，同时注意“地线”不可接在“零线”上。本公司熔锡炉炉胆采用日本进口钛tai材料精制而成，高温灼烧一段时间后锡锅锅体表面会变金黄或蓝色，这属于正常现象，同时也是此金属的材料特性这一。

本产品的品质保证是在所有零件均采用本品牌原装配件条件下，否则品质不予保证。

客户在使用中，煮酸、碱、锡渣等强腐蚀材料的情况下，锡锅和发热体不予保用。

本锡炉属于不防水产品，在使用中注意防潮。一、概述： 本公司研制开发的cm系列钛金属无铅锡炉，已经通过权威sgs环保认证，绝对环保无铅，顾客可以放心使用，本产品锡锅采（预热平台采用铝板）锅采用进口钛材料及相对应的生产技术；配以微电脑芯片pid智能控制，具有安全可靠，性能稳定，精度高等特点，是电子电线行业生产领域不可缺少的理想工具。二、性能特点：

1、cm系列无铅锡炉配置大功率发热芯，能快速溶解无铅锡条，从室温到达450℃，只须25分钟左右（具体根据锡炉体积大小会有细微差异）。

2、采用微电脑芯片智能控制，双数码显示，直观明确，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。

3、无铅锡锅采用进口钛材料而成，耐高温，耐腐蚀，抗磨损，经久耐用。

4、本锡炉设定数据采用触摸按键直接输入，简单，准确。

5、机器所设定的数据能长期保存，不受关机，断电影响。三、工作环境：

1、工作电压：ac220±10v（可订做110v） 2、工作温度：0 - 55度

3、工作温度：< 90%rh无结露 四、操作方法及功能设定： 1、温度设定：(1)、打开锡炉电源开关，操作面板会显示温度测量值3.0.0温度设定值2.8.0.0.，直接使用加+或减-键调整温度设定值，按一下加+或减-键会上升或下降一个单位，长按加+或减-键可连续上升或下降，所设定的温度值在设定后两秒后自动长期保存，不受开关机、断电影响。(2)、打开锡炉电源，操作面板会显示温度测量值3.0.0温度设定值2.8.0.0.，使用移位键型 * 来调整温度设定值，小数点停在哪个数字后面，就可以对这个数使用加+或减-键进行调整。所设定的温度值在设定后两秒后自动长期保存，不受开关机、断电影响。

2、微电脑自整定：如果温度测量值和温度设定值偏差过高时（3-5度），或温度测量值与实际炉内温度偏差过高时（10-20度）。请进行自整定操作，按移位键 * 不放三秒钟温控器就自动进入自整定状态，显示at和设定温度，并且两个字幕会不停的交叉闪烁，直接20分钟-40分钟自整定结束时，才会正常的显示您所设定的温度值。自整定未结束时，如果想退出则再长按移位键 * 不放直至闪烁停止即可。出厂参数值为优化值，一般不用自整定。

3、温差补偿：如果温度测量值与炉内实际温度经过自整定后还是偏差过高时，可以用以下方法校正。(1)、按住cal功能键两秒钟，显示温度测量值5c温度设定值0.0此时可按+-键进行补偿。补偿完毕，按cal功能键两次，保存并退出。例：测量温度值比炉内实际温度高10度时，用减-键调整成温度测量值5c温度设定值-10，然后按功能键cal保存并退出。相反，测量温度值比炉内实际温度低10度时，用加+键调整成温度测量值5c温度设定值10，然后按功能键cal保存并退出。

(2)、出厂参数值。按住cal功能键两秒钟，显示5c 0.0，然后按功能键 cal显示loc c，再按一下功能键cal,恢复常态窗口，5c表示补偿值。loc表示锁，表示解锁。

4、注意事项：(1)、进行自整定时，别的参数不可调整。(2)、进行自整定需要20-40分钟，自整定结束后还需要10-20分钟的稳定过程，在这段时间忽高忽低的温度都是正常现象。

五、故障检测 1、开机不通电，检查保险管是否开路，或插座是否插好。

2、开机后温度显示不变，不升温，表示发热体断开。 3、开机后如果左边显示屏显示温度很高，右显示屏显示hia或ora并一直闪烁，则表明热电偶开路，或温控表故障。

六、包装清单 本产品成套设备包装清单如下： 1、锡炉整机 壹台 2、使用说明书 壹份

3、保修卡 壹份 4、合格证 壹份 5、锡渣刮刀 壹份(订做机型除外)

6、保险管 贰只 保修承诺 产品售后承诺书

对于创美威现有产品实行终身维修、保养和提供相关技术。

对于本公司产品的技术升级改造不另行通知，以实际功能为准。 售后服务具体项目如下：

一、无铅机型 1、台式、立式数显锡炉、喷流锡炉、

保修范围：整机一年，配件一年（含：锡锅、发热芯、温控板） 2、纯钛小锡炉

保修范围：锡锅保修半年（镀钛小锡炉不保修） 3、无铅焊台 保修范围：整机一年（除手柄外）

4、预热平台 保修范围：整机一年，配件一年 二、普通机型

1、台式、立式手调及普通数显锡炉、喷流锡炉 保修范围：

1.整机半年，配件半年（含：锡锅、发热芯、温控板） 2.使用无铅锡条不予保修。

3.普通小锡炉不予保修。 备注：

（1）正常使用之锡炉保修期外实行有偿维修服务，更换元件保修两个月，运费自付。（2）非正常使用之锡炉（用于熬锡渣、煮酸性等腐蚀性物品）产品一概不保修，且实行有偿维修服务，更换元件不予保修。

（3）无铅新锡炉产生锡变色可免费换锅一次，本司同时将出具变色原由书及提供相应处理方法。

本产品的品牌是创美威，型号为CM-101，功率是1111（W）