

dgyf-500a自动电磁封口机|自动电磁封口机|封口机

产品名称	dgyf-500a自动电磁封口机 自动电磁封口机 封口机
公司名称	清远丰浩机械设备有限公司
价格	558.00/台
规格参数	类型:包装封口机 型号:DG YF-500 功率:0.5 (Kw)
公司地址	清远市清城区百加裕利村62号
联系电话	86 20 61133879 13760890035

产品详情

产品图片展示：宝贝详细资料：

供应dgyf-500a自动电磁封口机|自动电磁封口机|封口机

dgyf-5500a自动电磁封口机|自动电磁封口机|封口机小巧轻便，操作简单，粘合时间短，速度快，密封性极佳，性能稳定，广泛应用于制药、食品、化工、石油、农药、化妆品、宾馆旅游用品、轻工等行业对容器进行铝箔封口。

一、dgyf-500a自动电磁封口机|自动电磁封口机|封口机概述：本机是一种便携移动式快速电磁感应加热设备，专为制药、化工、农药、食品、化妆品、轻工等行业进行铝箔严密封口，具有对产品提高档次、防漏、防潮、防伪的功能。容器的材质也是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯以及玻璃瓶，但不能用于金属瓶体和金属瓶盖以及电化铝喷漆盖。本机小巧轻便，使用方便简单，工作时无须加热一次停顿冷却一次即可连续加热工作。本机采用国外先进线路，选用日本最新模块化功率器件，较于一般电子管加热器省电，热效率达90%以上，瞬时加热速度为后者的20-30倍，因此不仅适用于热封性能较好的聚乙烯、聚丙烯材质的瓶体，而且对热封性能较差的聚酯瓶、玻璃瓶也有极好的封口效果。

二、dgyf-500a自动电磁封口机|自动电磁封口机|封口机工作原理及结构特征：本机可分为控制箱及输出感应头两部分。由微电脑控制振源产生的100khz高频电流经放大、整形，推动功率模块输出到感应头，当有容器盖里的金属铝箔接近感应头时，在铝箔上产生涡流而发热，发热的程度由涡流的强度和作用时间的长短来决定。整机设有自动频率稳定电路，作用时间可调节以及工作状态显示的功能。本机针对500a机型的封口速度慢进行了改进，使本机无须加热一次停顿冷却一次即可连续加热工作。1、选择平整台面，放稳机器，将手持感应头的接头插入本机正面面板上的插座并旋紧。注意插座的定位缺口方向。2、电源线的插头一端插入机箱后板上的"电源插座"，另一端插入电源供给插座，请务必使用单相三线制电源。电压220v，插座能承受10a以上电流。

3、打开机箱后板上的"电源总开关"；此时控制面板上的封口时间亮起来机器就可以工作了。

- 4、按住"时间设定按钮", 根据需要封口的容器的直径、材质设定好合适值, 设定值在0.1-3.9秒之间。
- 5、将容器对准感应头的中心, (容器盖事先放好感应铝箔膜并旋紧压实) 按一下手柄上的"感应开关", 这时原先设定好的时间会倒计时到零, 则表示该次工作已完成, 此时再移去感应头进行下一个容器的封口作业。
- 6、检查封口质量, 根据不同材质、直径的容器, 以及生产效率, 适当修整"时间设定按钮"键, 使得封口质量到得最佳。
- 7、不工作时先按正面面板上的"工作电源开关"关闭。

三、dgyf-500a自动电磁封口机|自动电磁封口机|封口机注意事项：1、本机不适用金属容器和金属瓶盖以及电化铝喷漆盖, 禁止放在金属台面上按动加热按钮, 否则会损坏机器, 如遇到金属瓶盖和电化铝喷漆盖, 可先进行铝箔封口再旋上瓶盖。2、本机在使用过程中, 操作人员要经常注意感应头的温升情况, 如手感过热烫手(80 左右)时应停止工作, 待感应头自然冷却或用电扇对准感应头强制快速冷却, 使感应头温度下降至室温(25 左右)时再开始工作, 以免感应头的温度过高而损坏。3、本机设有温度过热自动保护功能, 当机内温度过热时, 绿色的"过热指示灯"亮, 此时应待机内冷却或绿灯灭时马上可继续工作。4、应经常查看感应头前面的白色胶木板的颜色, 如发现有烧焦变色严重时, 请旋开感应头的罗纹盖查看, 感应线圈是否有绝缘漆炭化或脱落, 如有此现象应及时更换感应头或感应线圈, 以免继续使用损坏主机。5、当感应铝箔面积过大, 按下感应开关后, 时间显示马上到零没有感应或红色的"过流指示灯"闪烁并伴有"滴"的报警声时, 此时应适当增大被封物与感应头之间的间隔距离后, 才能进行正常工作。可选用胶板之类的物品做挡板用, 切勿用金属材料代替。6、本机使用单相三线制电源线, 为使操作者安全, 务必使用单相三线制电源插座, 工作场所地面必须干燥, 以保持绝缘。

7、输入电源电压的正常, 如输入电源电压低于160v时, 应停止工作, 待电压正常后再工作。

- 8、选择感应铝箔膜的材质必须和被封口的容器的材质一致。
- 9、在通电源之前必须先将感应头插入感应航空插座, 并锁紧螺帽。每台机器配备随机的感应头, 不可随意调换机器和感应头。

10、本机配备保险管为5a, 不可用大于5a的保险管代替。

11、本机在使用过程中应保持有良好的通风环境, 不能堵塞机箱的各通风口。

12、本机内有高压, 线路板带电, 严禁私自打开机器维修, 以免人身触电。

13、使用前如发现有导线裸露应停止使用本机, 待维护后方可使用。

- 14、本设备运输、贮存、使用时不能撞击、重压、受潮。
- 15、产品开箱检查验收时, 在正常运输和包装完好的情况下, 如发现产品的零部件与装箱单不符时应及时向本厂联系。
- 16、使用操作应事先了解清楚, 如发现产品制造质量问题, 在规定的期限内向本厂说明, 本设备保修一年并负责终生维修。

技术参数：

型号：dgyf-500a 电源电压：ac220-240v/50hz 总功率：500w 工作温度：25—45()
封口材料：感应专用铝箔 工作效率：12-30件/分 封口直径：20—100mm 容器高度：无限高度
包装尺寸：340×290×150mm 毛重：5kg

包邮产品：(不包含一些偏远地区,如新疆/内蒙古/宁夏/黑龙江/贵州/甘肃/青海/西藏)
如上诉这些地方需根据实际情况补运费差价, 不补不发, 谢谢合作。

关于发票：

本店产品均为正规公司生产，均可开正规的机打发票,但是产品价格不是开票价格，如需开票，请联系在线客服说明情况,只需加6%的税点。

温馨提示：

清远丰浩机械设备有限公司主要从事于国际、国内医药原料，化妆品原料，化学品原材料，以及制药机械，玻璃及塑料包装材料的批发贸易。本公司自成立以来坚持"诚信经营、互惠互利、质量至上、服务周到"的经营理念，热情为广大客户服务。欢迎广大新老客户惠顾、垂询。衷心欢迎来人、来电、来函洽谈业务。愿与广大客户真诚协作，同发展，携手共创美好未来！！

本产品的类型是包装封口机，型号是DGYF-500，功率为0.5（Kw），重量是7.5（kg），外形尺寸为340X290X130（mm），生产能力是60（次/分），适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类,口服液,钙片，适用行业为餐饮,食品,日化,医药，售后服务是质保一年