

## 美国贰陆 激光机聚焦镜片大功率直径38.1焦距7.5英寸 团结大族等

产品名称	美国贰陆 激光机聚焦镜片大功率直径38.1焦距7.5英寸 团结大族等
公司名称	深圳伟马天德科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贰陆 型号:直径38.1焦距7.5英寸
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民一路宝通大厦4楼4F2 3
联系电话	0755-36824668 13172424668

### 产品详情

名称：美国贰陆大功率激光聚焦镜原装正品

直径： 38.1mm

焦距：7.5英寸

本公司出售的商品均为优质、全新的;

客户用量大的请咨询我们在线客服，量大优惠！价格为不含税价，如需开发票请提前跟客服联系，谢谢！

此款进口聚焦镜质量上乘，边缘抛光，透光率高，加强型镀膜工艺，耐用不易脱膜，聚焦后，光斑细，切割和雕刻效果很好。建议切割要求较高的可选用此款聚焦镜片！

注：安装聚焦镜时凹面向着工作（切割）材料面，焦距应为切割面到镜片的距离;（打出的光的最小点为焦点）

znse聚焦镜（硒化锌镜片）被广泛应用于co2激光加工工业中，包括激光切割、雕刻、打标、钻孔以及其他激光系统中。是激光刻章机、激光雕刻机、激光打标机、激光切割机不可缺少的配件。本公司销售的co2激光聚焦镜采用的材料均来自美国进口硒化锌（cvd），材料的吸收率低，生产的镜片能承受高功率密度，比且表面膜层牢固，不易脱落，耐擦拭。

激光镜片的清洗方法：

清洗镜片时，一定要非常小心，镜片清洗前，请看下面的注意事项：

1. 拿取镜片一定要戴指套或橡胶手套，因为手上的污垢和油滴会弄脏镜片，引起性能下降。
2. 不要用任何工具来拿取镜片，例如镊子等。
3. 镜片要放在镜头纸上，以避免损伤。
4. 不要把镜片放在粗糙或硬的表面，红外镜片很容易被刮伤。
5. 纯金或纯铜的表面不要清洁和触摸。

第一步 轻柔地清洁轻的污染物（灰尘，絮状物）用空气球把镜片表面浮物吹掉，如果吹不掉污染物，继续第二步，注意：不要用工厂的压缩空气，因为其中含有大量的水和油，油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。（带镜座的镜片只需第一步即可）；

第二步 轻柔地清洁轻的污染物（灰尘，指纹）用丙酮，丙醇沾湿棉签或棉球，轻轻地擦洗表面，注意避免用力地擦洗。要尽量快地划过表面，利于液体蒸发，不留下条纹。如果这一步不能除去污垢继续第三步。

注意：1) 用纸柄的棉签和高质量的外科棉球。

2) 推荐用试剂级的丙酮或丙醇。

第三步 适度地清洁中等的污染物（唾液，油滴）用白醋沾湿棉签或棉球，用很小的力擦洗表面，然后用干的棉签擦掉多余的白醋。接着立即用丙酮沾湿棉签或棉球，轻轻地擦拭表面，除去残留的醋酸。

注意：1) 只能用纸柄的棉签

2) 用高质量的外科棉球

3) 推荐用浓度6%的醋酸

如果膜层被擦掉，镜片就失去了它的功能。明显的颜色变化表示膜层的脱落。

本产品的加工定制是是，品牌是贰陆，型号是直径38.1焦距7.5英寸，种类是配件组件，波段范围是CO2