

豪华型糖度计 手持式 折射计 糖含量检测 铜材质 出口欧洲版

产品名称	豪华型糖度计 手持式 折射计 糖含量检测 铜材质 出口欧洲版
公司名称	珠海市艺晶装饰有限公司
价格	面议
规格参数	类型:光电折射仪 品牌:海之源MARINESOIRCES
公司地址	珠海市翠景路1131号凤山工业区6栋一楼之六 (编码 : 306101-2)
联系电话	86 0756 8150721 13702572723

产品详情

订购说明：

以上报价如购买1~3个为零售价价格

以上报价如购买~9个为团购价格

以上报价如购买10个以上为批发价格

ps：产品为工厂直接销售，由于近期旺季工厂订单比较繁忙，货物周转周期较快，所以不能保证每个产品都有现货和库存，订货前请联系我们销售人员确认交货时间。

ms豪华型版为出口欧洲版本，仪器主材料为铜材质，于一般的铝材质相比，具有手感更好，重量大一些，并且材质更加耐磨等特点。

与铝材质相比，手感明显更佳，发达国家较为畅销。

产品特点介绍

糖度计用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度，广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、果酱、糖稀、液糖、蜂蜜和各种水果等含糖分较多产品的糖度测量、果汁,清凉饮料及碳酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等，在水果从种植至销售的过程中,它可测定准确的收采时期,作甜度分级分类...此外，在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。还可用来控制各种工业溶液的浓度（如切割液和磨削液、淬火液等）。

使用方法：

仪器结构：

1. 棱镜座 2.检测棱镜3.盖板4.调节螺丝5.镜筒和手柄6.视度调节手轮7.目镜

使用方法：

打开盖板（3），用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

校正和温度修正

在20℃环境下，仪器在测量前需要校正。取标准液一滴，涂抹在兰色检测棱镜上，然后把标准玻璃块亮面盖在上面，拧动零位调节螺钉（4），使分界线调至刻度78.8%位置。擦净检测棱镜后，可以进行检测。

如果测量时温度高于或低于20℃，利用温度修正表，在环境温度下读得的数值加（或减）温度修正值，获得准确数值。附表：糖度读数之温度修正表。

注意事项

本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：

在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。避免零备件丢失。

本产品的加工定制是否，类型是光电折射仪，品牌是海之源MARINESOIRCES，型号是豪华型手持式糖度计铜材质，测量范围是100（%），适用范围是糖度的测量