

便携式防冻液冰点仪 棱镜折射仪

产品名称	便携式防冻液冰点仪 棱镜折射仪
公司名称	菏泽市牡丹区鑫诚化工试验仪器商行
价格	面议
规格参数	类型:棱镜折射仪 品牌:国产
公司地址	中国 山东 菏泽 牡丹区 魏海郭庄西头
联系电话	86 0530 6661977 15668281838

产品详情

手持式冰点仪 汽车防冻剂

折光仪(冰点仪)汽车专用

本产品采用国内先进的制作工艺,质量和精确度相对其他品牌更胜一筹!

一、主要技术参数：

1) 主要类型:

增强型(铜镀烙)

主要用于出口；在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换，一年内免费保修。

2)测量范围及最小刻度：

冷冻液(防冻液)冰点：0~-50 最小刻度：0.2% 冰点测定

电瓶液:1.10-1.4kg/l 最小刻度：0.1 kg/l 重度

清洗液: 0c—40c 10c 冰点测定

3)具有温度补偿功能,使数据更加精确

4)目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.

二、产品应用:折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。

糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。

盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。

工业系列冰点仪应用在汽车电瓶液、冷冻液(防冻液)、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测

三、产品结构：

、折光棱镜 、盖板 、校准螺栓 、光学系统管路 、目镜(视度调节环)

四、使用方法：

1)将折光棱镜 对准光亮方向，调节目镜视度环 ，直到标线清晰为止；

2)调整基准：测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板 ，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板 得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓 使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；

注：本光学仪器出厂时已调校好，可直接使用。

3)掀开盖板 ，用柔软绒布擦净棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上，盖上盖板 轻轻按压，读取明暗分界线的相对刻度，即为被测液体的含量；

4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

五、注意事项及维护：

1)使用完毕后，严禁用自来水直接冲洗，避免光学系统管路进水；

2)在使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，光学零件表面不应碰伤划伤；

3)本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存，以免光学零件表面发霉；

4)与被测物接触的棱镜属易耗品，不能修复，请予以理解；

5)用户必须遵守上述使用方法，如造成损坏不在保修范围内，不予以保修

本产品的加工定制是否，类型是棱镜折射仪，品牌是国产，型号是VBC4T，测量范围是60ºF~32ºF(丙二醇防冻液冰点)(%)，格值是10ºF(%)，重量是0.5(g)，适用范围是0-50(%)