

# 美容小型诊所废水处理设备

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 美容小型诊所废水处理设备                  |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司                  |
| 价格   | 3000.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:龙裕环保<br>型号:LY<br>设备材质:碳钢喷塑 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号            |
| 联系电话 | 18753650369 18753650369       |

## 产品详情

### 美容小型诊所废水处理设备

- 1、 县级以上或20张床位以下的综合某部门和其他所有某部门污水处理
- 2、 医疗污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要小规模污水治理的单位。
- 3、 小型畜牧实验室、手术室污水处理。

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

- 1、 在设备投入使用之前，先将污水自动提升系统配置的负压抽吸泵泵腔内灌满水，否则将无常启动。

### 2、设备操作面板说明

- (1) 数显屏：设备运行时间控制，ON为设备运行时间，OFF为设备停止时间。
- (2) “加”键：增加设备运行时间参数：
- (3) “减”键：减少设备运行参数：
- 4) “设置”键:调整当前参数设置项，用于在数显屏ON/OFF之间转换:

(5) “自吸泵”键：用于手动启动污水自动提升系统自吸泵：

(6) “消泵”键：用于手动启动消系统：

(7) “自动/手动”指示灯：用于显示设备运行状态，“自动”指示灯亮表示设备为自动运行，“手动”指示灯亮表示设备为手动运行状态：

(9) 自吸“指示灯：灯亮表示污水自动提示系统自吸泵处于运行状态：

(11) “液位”指示灯：灯量表示液位控制系统处于运行状态：

(12) “消”指示灯：用于指示消系统运行状态，灯亮表示消系统处于运行状态。

污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

我公司承诺保证所提供的货物是全新、未使用过，是用先进的工艺和优质的材料制造而成，并符合规定的质量、规格和性能要求。我公司承诺合同设备经过正确安装、调试、合理操作和维护保养，在其使用寿命内具有满意的性能。

#### 使用说明

- 1、臭氧发生器安装人员必须要经过技术培训才能开机维修；
- 2、使用臭氧机杀菌时，严禁工作人员在浓度较高的臭氧环境中上班和工作；
- 3、切记设备保养或维修时处理电源断掉和把臭氧泄气的状态下进行，能够很好的确保人员安全维修；
- 4、如有异常，请立即断电或者通知专业的人员进行检修。
- 5、合格的专用接地线，安全可靠的接地，禁止安装在氨气易泄露或有发生爆炸危险。
- 6、对工艺流程臭氧发生器的应用方法操作人员应知晓，并且能熟练的操作此消毒设备。
- 7、如发生臭氧泄漏的情况需要关闭臭氧发生器，并开启通风设备进行通风处理后，即时退出臭氧发生器使用空间，等空间残余臭氧降至安全范围再进入

医疗门诊污水排放应达到以下标准：

- 1.连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
- 2.总大肠菌群数每升不得大于500个。
- 3.总余氯量为4-5mg/L
- 4.污水与氯接触时间不少于1小时

