

# 针剂测氧仪HBO-2B型

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 针剂测氧仪HBO-2B型              |
| 公司名称 | 北京鑫磊腾达仪器设备有限公司            |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫磊<br>型号:HBO-2B型       |
| 公司地址 | 北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05 |
| 联系电话 | 13520498679               |

## 产品详情

hbo-2b型针剂测氧仪系采用极谱隔膜式氧电极为传感器,采用先进的中、大规模集成电路及3位半led高亮度数字显示器制造,它具有上限、下限数字拨盘预置设定,声-光报警;上下限两路控制触点输,自动稳零等功能,可使被控系统的氧含量在某一给定范围内.该型号仪器适用于制药厂针剂安瓿中的氧含量测定,食品行业袋装食品以及罐头食品包装中的氧含量测定,适用于小剂量包装及小剂量环境等各种场合下氧含量测定,并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制.

1、量程范围:0-25% 0-5%2、精度:±0.1%(被测气体氧含量在0-1%时);±0.2%(被测气体氧含量在1%—25%时)3、最小检测量:0.1%4、响应时间:10秒(90响应20时)5、电极寿命:存放寿命三年左右(主要这电解液干)使用寿命:因环境的污染程度和气体处理是否干净而定.医院高压氧舱内使用一般为二年左右.6、最小被测气体积:针剂安瓿1-2毫升7、稳定性:48小时内漂移小于±0.3%氧含量8、控制辅点容量:ac220v 2a9、报警点控制精度:末尾1个字10、使用温度:0~40℃11、相对湿度:<95%12、电源:220v±15%13、记录输出:0~10ma或4—20ma(订货时注明)14、功耗5w15、外形尺寸:260×85×220mm(深度)16、重量:约3.6公斤  
工作原理:仪器由氧电极、放大器、模拟比较器、报警器四部分组成.氧电极:为极谱隔膜式,采用铂金为阴极,银氯化银为阳极,以聚四氟乙稀为渗透隔离膜,气样中氧可透过薄膜到达阴极,在650mv的极化电压下发生如下反应.阴极:  $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ ; 阳极:  $Ag + Cl^- \rightarrow AgCl + e^-$   
反映可迅速达到平衡,同时产生一个极限扩散电流,此电流的大小正比于气样中的氧分压.此电流通过放大器放大,推动显示屏,显示出气样中氧含量,同时输出0—10ma电流供外接记录仪作记录,资料可存档.另一路经比较器比较推动继电器,当氧含量超过设定值时,仪器发出声光报警,同时控制上限控制触点输出.

我公司生产及销售:玛瑙研钵,毛细管粘度计,测氧仪,乌式粘度计,高压消解罐,皮托管,补偿式微压计,倾斜微压计,风向风速仪,数字式大气压计,空盒气压表,数字式微压计,温湿度计,管型测力计,大吨位测力计,推拉力计,数显拉亚测力计,粉碎机,蒸汽灭菌器,三氧动态杀菌消毒机,麦氏真空表,u型真空计,采样器,纸张水分测定仪,木材水分测定仪,粮食棉花水分检测仪,干燥箱,紫外线消毒柜,电动消毒喷雾器,电热套,电热板,脱色摇床,除湿机,铂金坩埚,酸度计,浊度计,透射式黑白密度计,转速表,超声波测厚仪,机械故障检测仪,听诊器,电火花检漏仪,卡尔费休水分测定仪

, 地质罗盘仪, 测氧仪, 旋转粘度计, 恩氏粘度计, 喷灯, 电动搅拌机, 磁力搅拌器, 熔点仪产品.

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司(原北京鑫翥仪器厂) 国企改制企业, 是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的重点单位。

电话: 010-83728512

传真: 010-83728512

手机: 13520498679

本产品的加工定制是是, 品牌是鑫翥, 型号是HBO-2B型, 类型是全部, 测量范围是0, 测量对象是0, 测量精度是0, 电压是0 (v), 分辨率是0, 尺寸是0 (mm), 重量是0 (kg), 电源是0