

格瑞卫康空气检测仪 室内空气质量PM2.5 VOC测试仪器

产品名称	格瑞卫康空气检测仪 室内空气质量PM2.5 VOC测试仪器
公司名称	深圳市格瑞卫康环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格瑞卫康 型号:igreen
公司地址	深圳市南山区琼宇路特发信息科技大厦11楼F
联系电话	075586196666

产品详情

环境监测仪正面展示图

监测仪背面展示图

监测仪侧面图

监测仪底座展示

监测仪屏幕详细解析

1、正常使用时轻触电源开关即可启动，仓储运输或初次启动时按电源键3秒即可关闭或者启动电源。2、开机后传感器进行预热，倒计时120秒后进入检测状态。3、初次开机时voc传感器必须进行污染物脱附，数值可能会比较高，几分钟后会自动进入正常状态。4、当仪器较长时间停止使用或温湿度发生较大变化时（比如从空调房间转移到室外）也会发生上述现象，耐心等待即可进入正常状态。产品安装1、开封时主机于底座为分离状态，将主机插入底座时请小心地对准micro usb接口。另一端的usb接口插入手机充电器，电脑，适配器等usb接收口。2、底座上的充电指示灯红色表示正在充电。3、初次充电时，应使用800mah以上的手机充电器或电源适配器连续充电8小时以上，在此后的正常使用中，手机充电器、汽车座充、电脑的usb插口等都可为本仪器提供电源。温馨提示：1.请勿私自改造或修理，私自打开机壳。2.充电电压应在额定范围内。3.不要用湿手操作仪器。4.不要在可能滴到水滴的地方放置和使用仪器。5.不要将仪器放置在发热体上方或充满易燃气体及有蒸汽的地方，不要接触发热体。6.请不要将任何物体覆盖在仪器上。7.防止化学合成剂（如发胶、空气清新剂、杀虫剂等）、火星、烟灰等进入仪器内。8.不要长期放置在高污染的环境下，否则将造成voc传感器中毒现象。9.携带外出时应关掉电源，避免仪器在包装物体内部发热，导致损坏和带来其它安全隐患。10.长时间停止使用时应关机并存放在阴凉干燥处保存。11.本仪器显示的数据是一个相对值，仅用于不同环境的对比之用，切勿作为第三方公证依据使用。

本产品的加工定制是是，品牌是格瑞卫康，型号是igreen，测量范围是0~999 $\mu\text{m}/\text{m}^3$ 、0~9.9 mg/m^3 ；测量对象是PM2.5、TVOC，尺寸是140 × 85 × 24mm（mm），重量是288g（kg），适用范围是家中、办公室、汽车