

# 现销售气体采样器1升-60升

产品名称	现销售气体采样器1升-60升
公司名称	菏泽市牡丹区鑫诚化工试验仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:菏泽 型号:2升
公司地址	中国 山东 菏泽 牡丹区 魏海郭庄西头
联系电话	86 0530 6661977 15668281838

## 产品详情

商品简介：铝塑复合膜是由尼龙膜（pa）或聚氨酯（pet）、铝箔(al)、聚乙烯膜(pe)这三种薄膜使用双组份粘合剂复合制成。双组份粘合剂含有多种有机化合物，能从铝塑复合膜内层能挥发出苯，酮，醚，酯，胺等二十多种有机挥发物，所以应注意，铝塑复合膜内残留的有机物析出，能污染采样袋内气体样品，对分析数据会造成干扰。铝塑复合膜气体采样袋主要用于常规百分比级分析采样，可充装化学性质稳定,化学活性弱的气体如石油裂解气，天然气，煤层气，烟尘气，环境大气，工艺过程反应气体以及氮氢氧氩等无机气体。金属咀无开关功能，可以用取样帽密封通过取样孔充气 and 取样，或者把金属咀套上硅胶管(乳胶管)充气后用管夹夹紧密封。导气管外径5mm.

### 双直通塑阀接口 详细描述

薄膜材质：铝塑复合膜 配置说明：装配二个直通塑阀和一个取样垫 产品编号mbt52 使用指南：

1、充气压力不超过6kpa，直观观察为气袋充分鼓起，但用手指按压并不绷紧。

2、阀杆为导气管，阀杆右旋为关，左旋为开。双直通塑阀置换更方便。直通塑阀只能全开或全闭，不能调节流量。

3、高弹性取样垫，用于针头取样。当针头拔出后，立即略用力捏取样垫，以利于刺口闭合，确保气密性。

4、阀杆与仪器、设备连接宜采用相应通径乳胶管，硅胶管过渡。

5、双直通塑阀材质为abs，可充装腐蚀性无机、有机气体。

6、充装标准气体或采样时，宜用预装气体置换3次。

7、使用温度，-15 ~ +60 。连续工作时间：1000 ( min )

8、贮存和使用时，远离火源及高温，避免尖物

规格：0.5l，1l，2l，3l，4l，5l，8l，10l，15l，20l，30l，40l或定制。产品特点：操作简单、开关方便、性能稳定、适用范围广。

电话：0530-5056368 0530-6661977

本产品的加工定制是是，品牌是菏泽，型号是2升，类型是双通道大气采样仪，流量范围是2 ( L/min )，连续工作时间是1000 ( min )，测量范围是石油裂解气，天然气，煤层气，烟尘气，环境大气，工作温度是 - 15 ~ + 60 ( )，重量是0.1 ( kg )，电源是无