

# 橡胶硫化仪批发 专业生产无转子硫化仪 硫化仪设备

产品名称	橡胶硫化仪批发 专业生产无转子硫化仪 硫化仪设备
公司名称	东莞市道滘弘辉检测仪器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:弘辉 型号:HH-900
公司地址	东莞市道滘镇闸口东路七巷1号
联系电话	13826915285 13825722176

## 产品详情

一.橡胶电脑无转子硫化仪主要技术指标a.高精度传感器:0~20n.m。 解析度:0.001n.m。 b.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。 c.旋转系统:采用步进electronics调速电机+振幅调整器。摆动角度:±0.5° ±1°。 d.控温系统:采用intelligent数字式温控仪表,实时automatism调整pid控制参数。温度控制范围0--200、测温控制精度 ±0.3、温度分辨率 0.1。 e.数据传输方式:rs232传输f.显示方式:vu lcanize - 105+win-xp测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。 g.模腔:cr6wv材质,符合gb/t16584 - 1996标准要求。 f.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式二、橡胶电脑无转子硫化仪软件功能介绍

a.测试标准化:符合gb/t16584《橡胶-用无转子硫化仪测定特性硫化》、iso6502:1991及astmd5289 - 95。 b.试品资料:设定的胶料编号名,如“外胎5号”,“rbs6”等等。用户如需另加标题名称说明打印的图纸时,可设定任何形式的标题文字说明。 c.高品质功能的特别说明:人性化设计的优良功能是在测试过程中可以修改测量时间,胶料估计20分钟硫化完成,设20分钟测量时间,实做11分钟时发现9分,10分处就已经硫化完成,这时已没必要再往下做,只需“修改测量时间”下的20分为9分或10分,按“送出”,实验立即停止在9或10分上,画出完整硫化曲线,计算出所有数据。如果实验做到18分,19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升,硫化还未完成,实验必须再往下做,否则得出的数据是错误的。这时可修改测量时间为25分或更多,让实验继续,直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户,节约了宝贵时间和胶料。 d.图形曲线尺度自动最佳化(auto scale),测量完成后,软件将根据测量数值大小按0—5 mv 0—10mv 0-20mv自动调整y标度,使曲线更美观,多曲线对比,完全不同的胶料,不同的曲线形状,不同的测量时间,亦可进行对比。 e.数据库:软件预先设定了100个编号的数据库。每一个库可以存入无限组测量数据。面对几个月几年几十年成千上万组数据日后查询方便,用户可以将不同时间段的数据放入不同的数据库中,设定数据库地址的目的就在于此。 f.测试结束自动存档,测试完毕自动求算t10、t30、t50、t70、t90、ts1、ts2、vc1、vc2、最大扭矩、最小扭矩等等。

### 三、橡胶电脑无转子硫化仪附件

a.一年保固书及中文操作说明书各一份。b.硫化仪专用测试软件一份。c.品牌电脑一套、彩色打印机一台

。四、主要计数指标a.测温范围：0 - 200 b.测温精度： $\pm 0.3$  c.控温精度：

$\pm 0.3$  d.温度分辨率：0.1 e.力矩量程：0 - 10n.m

0 - 20n.mf.力矩解析度：0.001n.mg.模腔频率：1.7hzh.振幅： $\pm 0.5^\circ$   $\pm 1^\circ$  i.环境温度：0 - 35

相对湿度

厂家专业生产：橡胶硫化仪厂家，无转子硫化仪厂家，橡胶无转子硫化仪，硫化仪

售后服务保修壹年,终生维护定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

本产品的加工定制是否，品牌是弘辉，型号是HH-900，测量范围是0-20N.m，测量精度是0.001N.m，控温范围是0.200（ ）（ ），功率是400（w）（w），尺寸是660×570×1130（mm），重量是210（kg），8是8