

塑胶密度比重计 天诚仪器

产品名称	塑胶密度比重计 天诚仪器
公司名称	东莞天诚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天诚仪器 型号:TC-300
公司地址	东莞市常平镇桥沥村常黄路正昕工业园A栋一楼3号
联系电话	18684960386 13686090599

产品详情

设备用途：*****

1、橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、新材料研究实验室。依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183...等标准规范。

详细技术参数：*****

- 2、型号：tc-dh-300
- 3、密度解析：0.001 g/cm³
- 4、最大称重：300g
- 5、最小称重：0.01/0.005g

主要特点功能：*****

无需人工计算，测试更有效率，适合生产现场和品质监测等领域塑料颗粒、薄膜、浮体、发泡体、硫化后橡胶、密封圈、碳酸钙粉末...等类似产品皆能快速测量测量精准、操作简便、稳定耐用全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能具有实际水温补偿功能，可适应测试环境变化使用水作介质，也可使用

其它液体介质采用一体成型大容量专业测量平台，高透明水槽，耐磨耐摔，防腐蚀配置专用防风防尘罩，模具一体成型、组合方便、坚固耐用

标准附件： *****

主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套、电源变压器一个

测量步骤： *****

将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。

本产品的加工定制是是，品牌是天诚仪器，型号是TC-300，类型是电子比重计，测量精度是0.001g/cm³，测量范围是0.01/0.005~300g，适用范围是1、橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、新材料研究实验室