

60型盐雾试验机盐水腐蚀试验箱

产品名称	60型盐雾试验机盐水腐蚀试验箱
公司名称	东莞市塘厦亿恒仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:一恒 型号:YH-60
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼B019号铺
联系电话	86-76933217218 15384260818

产品详情

(1) 品名：精密型盐雾试验机

(2) 型号：yh~60型

(3) 规格说明：

(一)内箱尺寸：600*450*400*mm (w*d*h*)

(二)外箱尺寸：1075*630*1185*mm (w*d*h*)

(三)电源:220v 单相1.5kw 50hz

(4) 箱体材料：

(一)试验机箱体采用浅灰色pvc板，厚度5mm，耐用温度在85℃，结构牢固。

(二)试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生扭曲变形。厚度15mm。

(三)隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

(四)压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

(五)试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

(5) 技术依据：

依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。

(一)盐水喷雾试验；nss、acss。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

(二)耐腐蚀试验：cass。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

(6) 空气供应系统：

空气压力为1kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm²，1/4压力表,显示精密准确。

(7) 喷雾方式：

(一)伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

(二)喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

(三)喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

(8) 加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

(9) 控制系统：

(一)试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0（日本东邦t oho cn~40）。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。

(二)试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120（意大利ego）。

(三)液晶数显可程序时间控制器、停电记忆功能0.1s~9999h（日本）。

(四)积时器0~99999.99h（意大利maging）。

(五)继电器（日本sanyou）。

(六)翘板带灯式开关，可连续工作25000次。

(10)加水系统：

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

(11)除雾系统：

停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

(12)安全保护装置：

(一)低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。

(二)超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。

(三)试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。

(四)漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

(13)标准安装配备：

(一)v型/o型置物架 12支

(二)计量筒 1支

(三)温度指示针 2支

(四)收集器 1支

(五)玻璃喷嘴 1支

(六)湿度杯 1个

(七)玻璃过滤器 1个

(八)喷雾塔 1套

(九)自动加水系统 1套

(十)除雾系统 1套

(14)附件：

试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）

试药冰醋酸 2瓶（500克/瓶）

试纸	1本
5l量杯	1个
盐度计	1支
操作说明书	1份

本产品的加工定制是是，品牌是一恒，型号是YH-60，工作室尺寸是600*400*450（mm），温度范围是30-55（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是10（mL/80Cm².h）