

# 蒸汞器、水银蒸馏罐 正上

产品名称	蒸汞器、水银蒸馏罐 正上
公司名称	上海正上化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	别名: 品牌:正上 适用机械:汞膏蒸馏
公司地址	上海市嘉定区陈翔路88号6幢3楼A区3086室
联系电话	021-69136436 13641688615

## 产品详情

### 一、汞膏蒸馏罐简介：

汞膏蒸馏罐是中小型矿山最常用的汞膏蒸馏设备。

由于汞的气化温度远低于金的熔点和沸点，常用蒸馏的方法使汞膏中的汞和金进行分离，金选厂产出的固体汞膏可定期进行蒸馏。操作时将固体汞膏置于密封的铸钢罐内，罐顶与装有冷凝管的铁管相连。将铁罐置于焦炭，煤气或电炉等加热炉中加热，当温度缓缓升

至356度时，汞膏中的汞即气化并沿铁管外逸，经冷凝后呈球状液滴低于盛水的容器中加以回收。为了充分分离汞膏中的汞，许多金选厂将蒸汞温度控制在400-450度，蒸汞后期将温度升至750度-800度，保持30分钟。蒸汞时间5-6个小时，蒸汞作业汞的回收率通常大于99%。中小型矿山多用蒸馏罐蒸汞，大型矿山采用蒸馏炉。

### 二、汞膏蒸馏罐优势：

- 1、体积小，方便携带和转移。
- 2、蒸馏效率高，操作简单。
- 3、设计紧凑，特有水冷却装置，保证水银彻底液化。
- 4、多康汞膏蒸馏罐特设排空装置，避免了蒸馏结束后罐内残存汞蒸气对人体的伤害。

### 三、汞膏蒸馏罐参数：

罐型	规格（毫米）	汞膏装入量（kg）	设备重量（kg）
	直径		长度

圆柱形

140-150

200

10-15

10

本产品的别名是蒸馏罐，品牌是正上，适用机械是汞膏蒸馏，型号是DK0026