

质优价廉TL-89A扩音系统

产品名称	质优价廉TL-89A扩音系统
公司名称	吉安市天利电声有限责任公司
价格	236.00/副
规格参数	品牌:天利 型号:TL89A无线教学扩音系统 类型:便携式扩音系统
公司地址	江西省吉安市吉州区吉州工业园内
联系电话	0796-8266809 15979609053

产品详情

品牌	天利	型号	TL89A无线教学扩音系统
类型	便携式扩音系统	插头类型	直插型
耳机输出音源	随身视听	是否无线耳机	二者都是
用途	大型超市,教室,广场	插头直径	3.5mm
有无麦克风	有	插头	3.5 (mm)
导线长度	1.8 (m)	喇叭直径	6.5 (mm)
灵敏度	10dB μ (S/N在60dB以上)	频响范围	VHF 165-265M (Hz)
失真率	石英振荡锁定 ± 0.005 (% 阻抗)		4 ()
产地	江西吉安		

tl-89a无线教学扩音系统

tl-89a无线教学扩音系统主要采用smt技术,采用smd电子元件制成,是专为教学、演讲、集会等活动而设计的。具有音色高保真、频率稳定、抗干扰强等特点,也采用智能供电设计,特设蓄电池的过放电保护电路,防止因不正确操作造成蓄电池损坏;外观设计美观大方,携带方便,操作简单,是你教学,集会、演讲的得力助手。

一、主机使用注意事项

- 1、使用本机之前,应充电8小时,以保证内置蓄池的使用寿命。
- 2、扩音机可以在热带或温带气候条件下使用。
- 3、扩音机应远离大功率无线发射源,避免信号干扰。

- 4、本机装有磁铁喇叭，应远离电脑、电视60cm以上使用，否则，电磁场会影响它们的使用效果。
- 5、扩音机上不应放置裸露的火焰如点燃的蜡烛等。
- 6、扩音机不应遭受水滴或水溅，扩音机上面不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 7、使用本机时，周围应留有不少于20cm的间距，以保持机器的通风；通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 8、电池废弃不用时请不要乱丢，请放入指定的回收箱。
- 9、严禁对本产品进改装，否则，可能会导致损坏机件，会短路，触电等后果。
- 10、如出现以下情况，请停止使用，并送本厂特约维修店或合资格电器技师维修。
 - a、电源线或插头已破损
 - b、机内有杂物或雨淋湿机内；
 - c、机件已损坏。