

食用菌接种生产线 全新 林业,农业

产品名称	食用菌接种生产线 全新 林业,农业
公司名称	牡丹江市延丰菌业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:全新 适用领域:林业,农业
公司地址	牡丹江市西安区西一条路3号
联系电话	13946340626 13845340640

产品详情

空气净化接菌机使用说明

在食用菌生产中，接菌是非常重要的环节，然而传统的接菌方式存在很多弊端。接菌箱接菌工作效率极低；电热接菌能耗高，工作条件差；离子风接菌产生的臭氧对人员造成伤害；使用超净工作台接菌投资大，百姓难以承受，而且笨重不灵活，也限制了它的使用。正是在这种情况下，我们研制开发了空气净化接菌机，以弥补以上各种接菌方法的不足。

一、工作原理

空气经过初效过滤、静电除尘、高效过滤三重过滤后，由风机吹送出来，形成连续不断的无尘无菌的超净空气层流，它除去了大于 $0.3\mu\text{m}$ 的尘埃、真菌和细菌孢子等。超净空气的流速为 $20\text{-}30\text{m}/\text{min}$ ，这已足够防止附近的空气可能袭扰而引起污染。工作人员就是在这样的无菌环境下接菌，保证接菌过程中菌种不受污染。

二、使用方法

- 1、接菌应在专用的接菌室内操作；
- 2、接菌机放在平稳、牢固的工作台上，工作台要求光滑平整，可用水擦拭；
- 4、接通电源，机内静电发生器即开始工作，摁动开关使机内风机工作；
- 5、调节风量旋钮使风量在合适的范围内（在接菌机前 30cm 点燃酒精灯，酒精灯的火焰被吹偏 $30\text{-}45^\circ$ ）；
- 6、开机工作5分钟后，即可接菌操作；

7、接菌操作应在超净风控制的范围内，接菌过程中要严格执行无菌操作规程。

三、维护保养

- 1、根据使用环境和使用频度，使用30天打开后面板，取出过滤棉用洗涤灵清洗，晾干后继续使用；
- 2、根据使用环境和使用频度，使用60天卸下高效过滤器使用压缩空气吹扫；
- 3、当风量旋钮最大时，风量还不能够满足需要，这时应更换高效过滤器；
- 4、高效过滤器破损必须更换；
- 5、不使用时对整机进行清洁，装在塑料袋中，存放在通风干燥处。

四、注意事项

- 1、任何先进的设备并不能保证接菌完全成功，也包括本机，因此在批量接种前应做实效实验，以免造成损失；
- 2、本机使用时并不是风量越大越好，风量大容易造成紊流将周围的灰尘带入洁净区，风量大加快过滤器失效速度，增加维护保养成本。
- 3、使用前，检查静电发生器及风机是否全部工作，机体可靠接地；
- 4、停止工作时，必须拔下电源插头；
- 5、机内有高压防止电击。

五、技术参数

电源：220v 50hz

功耗：130w

风速：20-30m/min

过滤效率(%)：99.99

工作环境: 温度 50 °c 湿度 65%rh

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用领域是林业,农业，品牌是森达，型号是CJF-120，产品别名是接菌机，自动化程度是半自动，适用对象是茶,食用菌，用途是食用菌接种