

# 酒醇测试仪 酒精测试仪 酒精折射仪 酒精仪VALI 0-80%

产品名称	酒醇测试仪 酒精测试仪 酒精折射仪 酒精仪VALI 0-80%
公司名称	潍城区豪德祥意化玻仪器商行
价格	面议
规格参数	类型:自动折射仪 品牌:酒醇测试仪
公司地址	山东潍坊市潍城区盛德化工市场3-13号
联系电话	86 0536 2933220 13863661211

## 产品详情

注意事项：观察镜面是微调，请不要用力拧下来，调不动时，应向相反的方向调

仪器结构：1. 棱镜座 2.检测棱镜 3.盖板 4.调节螺丝 5.镜筒和手柄 6.视度调节手轮 7.目镜

折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的。它具有快速、准确、重量轻、体积小等优点。

使用方法：打开盖板，用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

注意事项：本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：

在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。避免零备件丢失。

测量范围：酒精0~80%
最小刻度：酒精1%，

镜头材质：铜镀铬

本仪器包含：折射仪x1、产品说明书x2、仪器专用螺丝刀x1、仪器擦拭布x1、吸管x1

品名	型号	范围	精度	尺寸cm	净重g
酒醇	val1	0-50%v/v	1%	4 × 4 × 20	230
		50-80% v/v	2.5%		
	val2	0-50%wv/w	1%	4 × 4 × 20	230
		50-80% w/w	2.5%		
酒精 (温度补偿)	val3/val3t	0-25%vol	0.1%	4 × 4 × 16	230
	val4	0-25%vol	0.2%	4 × 4 × 16	230
	val4t	0-40%brix	0.2%		
	val5	0-25%vol	0.2%	4 × 4 × 16	230
	val5t	0-20%baume	0.2%		

本产品的加工定制是是，类型是自动折射仪，品牌是酒醇测试仪，型号是VALI，测量范围是0-80（%），格值是1（%），重量是230（g）