

# HBO-2B型针剂测氧仪，针剂测氧仪，测氧仪

产品名称	HBO-2B型针剂测氧仪，针剂测氧仪，测氧仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆拓针剂测氧仪 型号:HBO-2B型针剂测氧仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

## 产品详情

hbo-2b型针剂测氧仪系采用极谱隔膜式氧电极为传感器,采用先进的中、大规模集成电路及3位半led高亮度数字显示器制造,它具有上限、下限数字拨盘预置设定,声-光报警;上下限两路控制触点输,自动稳零等功能,可使被控系统的氧含量在某一给定范围内.该型号仪器适用于制药厂针剂安瓿中的氧含量测定,食品行业袋装食品以及罐头食品包装中的氧含量测定,适用于小剂量包装及小剂量环境等各种场合下氧含量测定,并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制.

1、量程范围：0-25% 0-5%2、精度：±0.1% (被测气体氧含量在0 - 1%时); ±0.2% (被测气体氧含量在1%—25%时)3、最小检测量：0.1%4、响应时间：10秒(90响应20 时)5、电极寿命：存放寿命三年左右(主要这电解液干) 使用寿命：因环境的污染程度和气体处理是否干净而定。医院高压氧舱内使用一般为二年左右. 6、最小被测气体积：针剂安瓿1 - 2毫升7、稳定性：48小时内漂移小于±0.3%氧含量8、控制辅点容量：ac220v 2a9、报警点控制精度：末尾1个字10、使用温度：0~40 ℃、相对湿度：<95%12、电源：220v±15%13、记录输出：0~10ma或4—20ma(订货时注明)14、功耗 5w15、外形尺寸：260×85×220mm(深度)16、重量：约3.6公斤  
工作原理：仪器由氧电极、放大器、模拟比较器、报警器四部分组成。氧电极：为极谱隔膜式，采用铂金为阴极，银氯化银为阳极，以聚四氟乙稀为渗透隔离膜，气样中氧可透过薄膜到达阴极，在650mv的极化电压下发生如下反应。阴极： $O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$ ；阳极： $Ag + Cl^- \rightarrow AgCl + e^-$   
agcl 反映可迅速达到平衡，同时产生一个极限扩散电流，此电流的大小正比于气样中的氧分压。此电流通过放大器放大，推动显示屏，显示出气样中氧含量，同时输出0—10ma电流供外接记录仪作记录，资料可存档。另一路经比较器比较推动继电器，当氧含量超过设定值时，仪器发出声光报警，同时控制上限控制触点输出。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机

, 磁力搅拌器, 病理切片机, 白癜风治疗仪, 熔点仪, 血液化验仪器等产品.

上海隆拓仪器设备有限公司(原上海隆拓仪器厂) 国企改制企业, 是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的重点单位。并借助于中国科研仪器网这个商务平台, 经营仪器设备、实验室耗材和各种试剂, 代理国内外一些知名厂家的品牌。

电话: 021-58645112 58644982

传真: 021-58648628

手机: 15821241912

本产品的加工定制是是, 品牌是隆拓针剂测氧仪, 型号是HBO-2B型针剂测氧仪, 类型是针剂测氧仪, 测量范围是0-25%0-5%, 测量对象是0000, 测量精度是 $\pm 0.1\%$ , 电压是 $220V \pm 15\%$  (v), 分辨率是 $0.1\%$ , 尺寸是 $260 \times 85 \times 220$ mm(深度) (mm), 重量是3.6 (kg), 电源是 $220V \pm 15\%$