

# 120盐雾试验机.盐雾试验箱.全自动盐雾试验机.

产品名称	120盐雾试验机.盐雾试验箱.全自动盐雾试验机.
公司名称	青岛精科检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛精科 型号:JK-12090120160200
公司地址	青岛市城阳区城阳街道古庙头社区
联系电话	15192508876

## 产品详情

国内领先台湾技术,专业制造!

特点：一:机体材质:1:5mm进口灰白p.v.c板2:支物架:  $\phi$  10.0mm钢化玻璃棒耐腐蚀。塑钢 v 形架与玻璃棒置物，确保试物成 30 度斜角。3:机体支架:secc槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走（限120或120以上机型）。4:压力桶采用2.0mmsus201不锈钢板无缝焊接。6:发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高.7:机盖采用5mm进口透明亚克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高二:机体规格(jk-120):

内箱尺寸:1200\*1000\*500(l\*m\*h) 外箱尺寸:1775\*1200\*1485(l\*m\*h)三:控制系统：1.dhc温度控制器，数字显示pid自动演算，ssr输出，高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为  $\pm 1$ 。2.压力桶采用亨利定律，予以加热加湿，实验室湿度达到95%以上，符合国家标准。四：计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.001s—999.9h.带停电记忆功能，来电后照停电前时间继续工作，直至产品完成要求时间，避免停电后实验重做。五：补水系统：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断，满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)六：加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，温度分布均匀,减短待机时间。七：控制方式:五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。五键式操作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加热,打开喷雾开关仪器喷雾开始，打开计时，设定时间，实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。八：安全保护装置：1.附双重超温保护，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。2.双重低水位保护，防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。3.附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件.出现任何一个低水位,机器报警器开启,并蜂鸣提示!便于不在机器旁边能及时发现!九：计量筒：采用内置式雾量收集筒两个(jk-60型一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏。十:喷嘴:精密型石英玻璃喷嘴.保证使用4000个小时不结晶.喷雾塔附锥形分散器，具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。十一:密封方式:内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄.十二:控制面板及电器配件:温控器（dhc）两个压力表（台湾）一个指示灯（台湾）六个计时器（omron）一个积时器（安良）一个控制开关（台湾）五个ssr（台湾阳明）两个继电器（日本欧姆龙）三个感温线（台湾神捷）两条调压阀（airtac）两个电磁阀（airtac）四个水位器（台湾翔阳）四个发热管（钛管）两条ego一个十三：附件说明：v型支物架 四条（60型）o型支物棒 8条（60型）氯化钠 两瓶 5000ml量杯 50ml量筒 一个（60型）十四：温度范围：1：实验室温度：35 —50（可任意设定）2：压力桶温度：4

7 —63 (可任意设定)十五：升温速度：1：实验室，常温—— 35  
约35分钟2：压力桶，常温—— 47 约15分钟十六：温度精度： $\pm 1$  十七：本机适用于中性盐雾试验 (nss) 及腐蚀实验 (aass、cass)。· 使用标准：cns3627、3885、4159、7669、8886、jis  
d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150.  
内置功能：盐

本产品的加工定制是是，品牌是青岛精科，型号是JK-12090120160200，工作室尺寸是1200\*1000\*500 (mm)，温度范围是35-4735-55 ( )，温度波动度是0.5 ( )，腐蚀物沉降量是1-2毫升 (mL/80Cm<sup>2</sup> . h)