

优惠供应盐雾腐蚀实验机 长旭

产品名称	优惠供应盐雾腐蚀实验机 长旭
公司名称	深圳市长旭机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长旭 型号:CX-Y-60
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘新村55栋503
联系电话	13829103907 13392806267

产品详情

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阳极处理、防锈油等防腐处理后，测试其制品之耐腐蚀性。

三、机器尺寸：

cx-y601.工作室尺寸:600 × 450 × 400 mm (l × w × h)

2.外箱尺寸:1080 × 670 × 1120 mm (l × w × h)

cx-y901.工作室尺寸:900 × 600 × 500 mm (l × w × h)

2.外箱尺寸:1550 × 950 × 1280 mm (l × w × h)

cx-y1201.工作室尺寸:1200 × 1000 × 500 mm (l × w × h)

2.外箱尺寸:1850 × 1450 × 1380 mm (l × w × h)

cx-y1501.工作室尺寸:1500 × 1000 × 500 mm (l × w × h)

2.外箱尺寸:2150 × 1450 × 1580 mm (l × w × h)

四、温度设定控制：

规格：cns.jis.astm

1.盐水喷雾试验: nss, acss

(1) 试验室: 35 ± 1

(2) 饱和空气桶: 47 ± 1

2.耐腐蚀试验：nss，acss

(1) 试验室：50 ± 1

(2) 饱和空气桶：63 ± 1

五、机器精度：

1.解析精度：± 0.1

2.控制精度：± 1.0

3.分布精度：± 2.0

六、机械结构及材质:

1. 5mm进口灰白p.v.c板

2.支物架: φ 9.5mm sus304内壁3mm不锈钢管.特殊处理耐腐蚀。塑钢 v 形架与不锈钢管角置物

3.机体支架: secc槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走（限120或120以上机型）。

4.压力桶采用2.0mm sus201不锈钢板无缝焊接。

5.发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高.

6.机盖采用5mm进口透明亚克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高

七、控制系统：

dhc温度控制器，数字显示pid自动演算，ssr输出，高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为 ± 1 。

压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，实验室湿度达到95%以上，符合国家标准。

八、计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.001s—9999h.带停电记忆功能，来电后照停电前时间继续工作，直至产品完成要求时间，避免停电后实验重做。

积时器数字显示，可手动复位。（内置电池，可保用10年

九、补水系统：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断，满足客人

多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)

十、加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式，升温速度快，温度分布均匀,减短待机时间。

十一、控制方式:五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。

五键式操作作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加温,打开喷雾开关仪器喷雾开始,打开计时,设定时间,实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。

十二、安全保护装置：

附双重超温保护，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。

双重低水位保护，防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。

附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。(附实验盐水桶低盐位提醒,避免盐水做完后实验异常)

十三、计量筒：采用内置式雾量收集筒两个(hz-60型一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏。

十四、喷嘴:精密型石英玻璃喷嘴.保证使用4000个小时不结晶.
喷雾塔附锥形分散器，具有导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。

十五、密封方式:内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄.

十六、控制面板及电器配件

温控器 (dhc)	两个
压力表 (台湾)	一个
指示灯 (台湾)	六个
计时器 (dhc)	一个
积时器 (dhc)	一个
控制开关 (台湾)	五个
ssr (台湾阳明)	两个
继电器 (日本欧姆龙)	三个
感温线 (台湾神捷)	两条
调压阀 (airtac)	两个
电磁阀 (airtac)	四个

水位器（台湾翔阳） 四个

发热管（钛管） 两条

ego 一个

十七、附件说明：

v型支物架 四条（60型）

o型支物棒 8条（60型）

氯化钠 两瓶

5000ml量杯 一个

ph试纸 两包

50ml量筒 一个（60型）

十八、温度范围：1：实验室温度：35 --50 （可任意设定）

2：压力桶温度：47 --63 （可任意设定）

十九、升温速度：

1：实验室，常温--- 35 约35分钟

2：压力桶，常温--- 47 约15分钟

二十、温度精度：±1

二十一、使用环境:

性能保证环境温度范围: +5 ~ +30 （但最低可达温度,最高热负载能力及降温时间除外）

二十二、本机使用电源：1.电源:ac1 3w 220v 50/60hz 电压变动允许值:定格电压的 ± 10%

2.最大负荷容量: 2.0kva

3.最大工作电流: 10a

二十三、本机适用于中性盐雾试验（nss）及腐蚀实验（aass、cass）

产品执行标准：

1.gb/t 2423.18-2000 盐雾试验

2.gb/t 10125-1997 盐雾试验

3.gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸盐雾试验

4.astm.b117-97 盐雾试验

5.jis h8502 盐雾试验

6.iec68-2-11 盐雾试验

7.iec 68-2-52 1996 盐雾试验

二十四、本机免费保修一年（人为及不可抗力因素除外）。

本产品的加工定制是是，品牌是长旭，型号是CX-Y-60，工作室尺寸是600*450*400（mm），温度范围是RT-63 ±1（ ），温度波动度是±1（ ），温度均匀度是99（%），腐蚀物沉降量是10（mL/80C m². h）