

牛奶豆浆水分计 国产 HT

产品名称	牛奶豆浆水分计 国产 HT
公司名称	德州市富凯化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:HT
公司地址	德州市德城区向阳南路南市便民市场B区营业楼9号
联系电话	86-05342105200 15965988985

产品详情

牛奶豆浆浓度计折射仪，又叫牛奶水分测试仪，豆浆甜度计，豆浆浓度检测仪，牛奶折光仪， 豆浆浓仪。

（1）牛奶浓度计折射仪

牛奶浓度计折射仪是根据牛奶浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器，该产品可以直接测量牛奶浓度；在测量时，只要滴一滴牛奶在折光仪棱镜上,然后向着光观察,就可以快速读出牛奶的浓度。

产品介绍：ht-612atc

测量范围：0-20% 总蛋白

精度：0.20%

重量：包装后0.4千克

自动温度补偿：0-30

（2）豆浆浓度计折射仪豆浆甜度计

豆浆浓度计是根据豆浆浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器，可测量豆汁浓度（0-20%和豆浆里的糖度（0-32%），产品测量准确，操作简单，视野清晰，经济实用，可以方便的控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

产品介绍：ht-613atc

测量范围：0-25% 豆汁

0-32% 糖分

精度：0.20%

重量：包装后0.4千克

自动温度补偿：0-30

关于手持折射仪

包装清单：

- 1、折射仪一个
- 2、说明书一份
- 3、螺丝刀一个
- 4、吸管一个
- 5、眼镜布一块
- 6、包装盒海绵

一、主要技术参数：

1) 主要类型:糖度计，盐度计，酒精浓度计，工业用浓度计，切削液，蜂蜜，牛奶，豆汁等等；在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换，一年内免费保修。

2) 测量范围及最小刻度：（见每个系列的详细参数）

3)具有温度补偿功能,使数据更加精确 4)目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.

二、产品应用:

手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。

糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。

盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。

医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的检测。

工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测。

酒精系列用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。

牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

三、使用方法：（参照产品结构图）

1)将折光棱镜对准光亮方向，调节 目镜视度环，直到标线清晰为止；

2)调整基准(低量程):测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；高量程仪器校准,需配合标准块,请在厂家指导下进行.注：本光学仪器出厂时已调校好，直接使用,无需校准。3)掀开 盖板，用柔软绒布擦净 棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于 折光棱镜上，盖上盖板轻轻按压，至没有气泡.将折光棱镜对准光亮方向,从 目镜读取明暗分界线(见下刻度图示例)的相对刻度，即为被测液体的浓度值及密度值。4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱

镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HT，类型是食品水分计，测量范围是0-25%豆汁0-32%糖分